humiFog - umidificatore UA/UA humidifier



Manuale d'uso: MANUTENZIONE

User manual: MAINTENANCE





Warning!



L'installazione del prodotto deve obbligatoriamente comprendere la connessione di messa a terra, usando l'apposito morsetto giallo-verde in morsettiera. Non utilizzare il neutro come connessione a terra.

The product must be installed with the earthconnected, using the special yellow-green terminal on the terminal block. Do not use the neutral for the earth connection.

Le produit doit être installé avec la connexion terre branchée, en utilisant la signalisation et les bornes spécifiques (jaune/vert) à la mise à la terre. Ne pas utiliser le neutre comme mise à la terre.

Das Produkt muss geerdet werden. Verwenden Sie hierfür den gelb-grün Anschluss an der Klemmleiste. Verwenden Sie nicht den Null-Leiter für die Erdung.

La instalación del producto debe obligatoriamente incluir la conexión de la toma de tierra, utilizando el borne amarillo/verde del regletero. No utilizar el neutro como conexión a tierra.

COME UTILIZZARE I MANUALI humiFog HOW TO USE humiFog MANUALS

Si desiderano informazioni su ... fare riferimento alla sezione ... Are you interested in ... then go to ... \Rightarrow una breve introduzione? INTRODUZIONE a brief introduction? INTRODUCTION **COME UTILIZZARE** il dispositivo? **FUNZIONAMENTO USING** the product? **OPERATING SECTION INSTALLAZIONE e MESSA IN SERVIZIO INSTALLAZIONE? INSTALLATION? INSTALLATION & START UP SECTION** MANUTENZIONE, PARTI DI RICAMBIO, **ALLARMI, INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DIFFETTOSI? MANUTENZIONE** \Rightarrow MAINTENANCE SPARE PARTS ALARMS TROUBLE-SHOOTING? **MAINTENANCE SECTION CARATTERISTICHE TECNICHE? SPECIFICHE TECNICHE** \Rightarrow TECHNICAL CHARACTERISTICS? TECHNICAL SPECIFICATIONS SECTION

Vogliamo farvi risparmiare tempo e denaro!

Vi assicuriamo che la completa lettura di questo manuale vi garantirà una corretta installazione ed un sicuro utilizzo del prodotto descritto.



We wish to save you time and money! We can assure you that a thorough reading of this manual will guarantee correct installation and safe use of the product described.

AVVERTENZE IMPORTANTI



PRIMA DI INSTALLARE O MANEGGIARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI E LE NORME PER LA SICUREZZA DESCRITTE NEL PRESENTE MANUALE ED ILLUSTRATE SULLE TARGHETTE APPLICATE SUL DISPOSITIVO.

Il presente dispositivo è stato progettato per umidificare direttamente in condotta o UTA, attraverso il telaio di atomizzazione.

L'installazione, uso e manutenzione siano effettuate in conformità con le istruzioni fornite nella sezione MANUTENZIONE e INSTALLAZIONE e AVVIAMENTO del presente manuale e con le targhette applicate sulle superfici interne ed esterne dell'unità.

Ogni altro uso del dispositivo e modifica effettuata sull'unità senza l'autorizzazione di CAREL S.p.A. sono considerati impropri.

Le condizioni ambientali e l'alimentazione devono essere conformi alle indicazioni specificate.

Togliere l'alimentazione prima di intervenire direttamente sulle le parti interne dell'umidificatore.

L'installazione dell'unità viene fatta secondo le normative vigenti.

La responsabilità degli eventuali danni a cose o persone dovuti ad un uso improprio del dispositivo ricadrà esclusivamente sull'utente. Si prega di tener presente che l'unità contiene dispositivi alimentati elettricamente e componenti ad alta pressione.

Per questioni d'igiene, tutti gli impianti humiFog devono essere installati con un vasca raccogligoccia sotto la sezione di umidificazione e con un separatore di gocce alla fine della sezione di umidificazione, allo scopo di raccogliere le particelle d'acqua non assorbite dall'aria.

Tutte le operazioni legate al funzionamento e/o alla manutenzione dell'unità devono essere effettuate da personale esperto e qualificato a conoscenza delle necessarie precauzioni.

Smaltimento delle parti dell'umidificatore: l'umidificatore è composto da parti in metallo e da parti in plastica. Tutte queste parti vanno smaltite secondo le Normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Garanzia sui materiali: 2 anni (dalla data di produzione).

Omologazioni: la qualità e la sicurezza dei prodotti CAREL sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato ISO

9001, nonché dal marchio



IMPORTANT



BEFORE INSTALLING OR HANDLING THE APPLIANCE PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND SAFETY STANDARDS DESCRIBED IN THIS MANUAL AND ILLUSTRATED ON THE LABELS ATTACHED TO THE MACHINE.

This appliance has been designed exclusively to directly humidify in ducts and AHUs, through the atomising rack.

Installation, use and maintenance of the unit must be carried out according to the instructions contained in the MAINTENANCE section and the INSTALLATION & START UP section of this manual and the labels applied, internally and externally, to the unit.

All other uses and modifications made to the device that are not authorised by CAREL S.p.A. are considered incorrect.

The environmental conditions and the power supply must correspond to those specified.

Disconnect the machine from the mains power supply before accessing any internal parts. The appliance must be installed in accordance with the local standards in force.

Liability for injuries or damages caused by incorrect use of the device lies exclusively with the user.

Please note that the machine contains powered electrical devices and high pressure components.

For hygienic reasons any humiFog system must be installed with a drip tray with a drain under the humidification section, and a drop separator at the end of the humidification section to stop any water particles not absorbed in the air.

All service and/or maintenance operations must be performed by specialist and qualified personnel who are aware of the necessary precautions.

The humidifier is made up of metallic and plastic parts. All parts must be disposed according to the local standards on waste disposal.

Warranty on materials: 2 years (from the date of production).

Certification: the quality and safety of CAREL products are guaranteed by CAREL's ISO 9001 certified design and production system, as well



Indice Index:

1.	MANUTENZIONE PREVENTIVA	9	1.	PREVENTIVE MAINTENANCE	9
1.1	Parametri del regolatore relativi alla manutenzione	10	1.1	Maintenance-related controller parameters	10
1.2	Manutenzione preventiva del filtro dell'acqua	11	1.2	Water filter preventive maintenance	11
1.3	Manutenzione preventiva della pompa: controllo		1.3	Pump preventive maintenance: oil level check	11
	del livello dell'olio	11	1.4	Rack preventive maintenance	12
1.4	Manutenzione preventiva del telaio	12	1.5	Accessories preventive maintenance	13
1.5	Manutenzione preventiva degli accessori	13			
2.	IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	14	2.	TROUBLE-SHOOTING	14
	DI FUNZIONAMENTO	14			
3.	ALLARMI	20	3.	ALARMS	20
3.1	Tipi di allarme	20	3.1	Alarms types	20
3.2	Lista degli allarmi per versioni HD	20	3.2	List of the alarms for the HD version	20
3.3	Lista degli allarmi per versioni SL	22	3.3	List of the alarms for the SL version	22
4.	PARTI DI RICAMBIO	23	4.	SPARE PARTS	23
4.1	Parti di ricambio della linea ingresso pompa	24	4.1	Spare parts for pump inlet line	24
4.2	Parti di ricambio di motore e pompa	24	4.2		24
4.3	Parti di ricambio del quadro elettrico	25	4.3	Spare parts for electrical panel	25
4.4	Parti di ricambio del telaio	26	4.4	Spare parts for the rack	26
4.5	Parti di ricambio per il sistema di distribuzione in ambiente	26	4.5	Spare parts for the distribution system in the room	26
4.6	Parti di ricambio per il collegamento tra humifog e		4.6	Spare parts for connection between humiFog and	
	sistema di distribuzione	26		distribution system	26
4.7	Cassette di derivazione	27	4.7	Junction box	27
4.8	Parti di ricambio manutenzione	27	4.8	Various spare parts for maintenance	27
4.9	Lista delle parti di ricambio	28	4.9	Spare part lists	28
5.	SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	35	5.	COMPONENT REPLACEMENT	35
5.1	Sostituzione dei componenti della linea ingresso pompa	35	5.1	Replacement of pump inlet line parts	35
5.2	Sostituzione dei componenti di motore e pompa	38	5.2	Replacement of motor and pump parts	38
5.3	Sostituzione dei componenti elettrici del cabinet	40	5.3	Replacement of cabinet electrical parts	40
5.4	Sostituzione e pulizia dei componenti del telaio	44	5.4	Replacement and cleaning of rack parts	44
5.5	Sostituzione e pulizia dei componenti del sistema di		5.5	Replacing and cleaning the components in the	
	distribuzione	47		distribution system.	47
5.6	Scheda illustativa della pompa in ottone	49	5.6	1 7	49
5.7	Scheda illustrativa della pompa in acciaio inox	50	5.7	Explanatory chart of the stainless steel pump	50

1. MANUTENZIONE PREVENTIVA

1. PREVENTIVE MAINTENANCE

Controllo	Dopo le prime 50 ore	Mensile	Ogni 2000 ore	Ogni 4000 ore	vedere
Pompa:					
Sostituzione olio iniziale	Χ				5.2.1
Filtri acqua		Χ			1.2
Controllo livello olio		Χ			1.3
Sostituzione oilo			Χ		5.2.1
Sostituzione tenuta				Χ	
Sostituzione valvola				Χ	
Telaio e sistema di distribuzione ambie	nte:				
Ugelli intasati		Χ			1.4
Perdite di acqua		Χ			1.4
Elettrovalvole		Χ			1.4
Accessori					
Controllo scarico		Χ			1.5.1
Controllo separatore di gocce		Χ			1.5.2

Tab. 1.1

Check	After first 50hrs	Monthly	Every 2000hrs	Every 4000hrs	Read
Pump:					
Initial oil change	X				5.2.1
Water filters		Χ			1.2
Check oil level		Χ			1.3
Oil change			X		5.2.1
Seal change				Χ	
Valve change				Χ	
Rack and the distribution system	n in the room				
Clogged nozzles		Χ			1.4
Water leakages		Χ			1.4
Solenoid valves		Χ			1.4
Accessories:					
Check drainage		Χ			1.5.1
Check drop separator		Χ			1.5.2
					T. 1. 1. 4. 4

Table 1.1

Oltre agli interventi di manutenzione preventiva sopra descritti, le installazioni delle AHU o delle condotte devono essere conformi con le norme nazionali in materia di manutenzione (ASHRAE 12-2000, VDI 6022, ecc.)

Si prega di notare che:

- Il personale addetto alla manutenzione è responsabile per gli eventuali danni dovuti alla mancanza di manutenzione preventiva.
 Il regolatore emetterà il codice di avviso manutenzione "C5" dopo le prime 50 ore e, successivamente, il codice di avviso manutenzione ordinaria "CL" ogni 2000 ore come promemoria per le successive operazioni.
- Il personale addetto alla manutenzione dovrà ripristinare il contaore dopo aver effettuato ciascuna delle operazioni di manutenzione preventiva elencate nelle colonne "DOPO 50 ORE", "OGNI 2000 ORE", "OGNI 4000 ORE". Se il contaore non verrà ripristinato, gli avvisi per la manutenzione non saranno più emessi!
- Le segnalazioni di manutenzione non bloccano il funzionamento di humiFog.

In addition to the above preventive maintenance actions any AHU or duct installation must comply with national standards for maintenance (ASHRAE 12-2000, VDI 6022, etc.)

Please note that:

• Maintenance staff are responsible for any damage due to lack of preventive maintenance.

The controller will issue a maintenance warning, code "C5", after the first 50 hours of operation and afterwards a standard maintenance warning, code "CL", will be shown every 2000 hours as a reminder that it is time to do maintenance.

- Maintenance personnel have to reset the hour counter after every preventive maintenance listed in columns "AFTER 50HRS", "EVERY 2000HRS", "EVERY 4000HRS". If the hour counter is not reset, the maintenance warnings will never be issued again!
- The controller will never stop humiFog after raising the maintenance warnings.

1.1 Parametri del regolatore relativi alla manutenzione

I parametri del regolatore relativi alla manutenzione sono:

- d4: contaore (allarme "CL" ogni 2000 ore)
- d8: 1° flag di manutenzione (allarme "C5" dopo le prime 50 ore).

1.1.1 Contaore d4

Il parametro del contaore "d4" è associato ad un timer che conta le ore di funzionamento a partire dall'ultimo intervento di manutenzione, da un minimo di 0 ad un massimo di 19.900 ore.

Scaduto il periodo iniziale di 50 ore, viene emesso l'avviso "C5" per la manutenzione. Supponendo che il personale addetto abbia ripristinato il contaore d4, ogni 2000 ore verrà emesso l'avviso per la manutenzione "CL".

Si prega di notare che il valore d4 corrisponde alla realtà solo nel caso in cui il personale addetto effettui le operazioni di manutenzione.

To reset hour counter d4 do as shown below:

1.1 Maintenance-related controller parameters

• d8: 1st- maintenance flag ("C5" alarm after the first 50 hours)

The hour counter parameter "d4" is related to a timer that counts the

hours of operation since last maintenance from 0 to max. 19.900 hours.

When the first 50-hours period has elapsed, the maintenance warning "C5" is issued. Assuming that the service personnel reset the hour

counter d4, the maintenance warning "CL" will be issued after 2000

maintenance personnel do maintenance and reset the hour counter.

Please note that the d4 value only corresponds to reality if

The maintenance-related controller parameters are:


• d4: hour counter ("CL" alarm every 2000 hours)

1.1.1 Hour counter d4

Per ripristinare il contaore d4, effettuare le seguenti operazioni:

1 Accedere alla vista normale:

N.B.: premere PRG e rilasciare per memorizzare le eventuali modifiche dei parametri



1 Enter normal display:

Note: press PRG and release to save any parameter modification

2 Accedere ai parametri Px:

• premere PRG per 5 secondi fino a visualizzare P0




Fig. 1.1.1.1

2 Access parameters Px:

• press PRG for 5 seconds until P0 is displayed





• scorrere i parametri usando le frecce ↑, ↓ fino a visualizzare d4





Fig. 1.1.1.3

3 Go to d4:

scroll by ↑ or ↓ until d4 is displayed

4 accedere a d4:

- premere SEL
- appare il valore di d4 (es. 2'0 pari a 2000 ore)



4 Access d4: press SEL

- the value of d4 appears (e.g. 2 0 equal to 2000 hours)



5 ripristinare d4:

 premere ↑ e ↓ contemporaneamente fino a visualizzare 00 (circa 5 secondi)



Fig. 1.1.1.5

• press at the same time \uparrow & \downarrow until 00 is displayed (about 5 seconds)

6 Uscire:

• premere PRG e rilasciare (vedi Fig. 1.1.1.1)

• press PRG and release (see Fig. 1.1.1.1)

1.1.2 1° flag di manutenzione iniziale d8

Il 1° flag di manutenzione iniziale associato al parametro "d8" è un parametro del regolatore di sola lettura. Prima dell'attivazione di HumiFog, il flag è pari a 0.

Se il contaore d4 viene ripristinato dopo l'emissione dell'avviso per la manutenzione iniziale "C5", il regolatore provvede ad impostare d8 ad 1 supponendo che la sostituzione iniziale dell'olio sia stata effettuata. Si prega di notare che il valore "d8" corrisponde alla realtà solo nel caso in cui il personale addetto effettui le operazioni di manutenzione.

1.2 Manutenzione preventiva del filtro dell'acqua

- 1 Accedere alla sezione idraulica
- 2 Aprire il rubinetto esterno dell'acqua di alimentazione
- 3 Controllare la caduta di pressione sui filtri dell'acqua

$$\Delta P = P_{IN} - P_{USC} \le 0.5 \text{ bar}$$
?

SI ⇒ procedere con le rimanenti operazioni di manutenzione

NO ⇒ sostituire le cartucce: vedere 5.1.1

1.1.2 Initial maintenance flag d8

The initial maintenance flag, related to the parameter "d8", is a read-only controller parameter and before operation of humiFog it is 0. If the hour counter d4 is reset after the initial maintenance warning "C5" has been issued, d8 is switched to 1 by the controller, assuming that the initial oil change has been carried out. Please note that the "d8" value corresponds to reality only if maintenance personnel do maintenance and reset the hour counter

1.2 Water filter preventive maintenance

- 1 Access hydraulic section (refer to operating section)
- 2 Open the external water supply tap
- 3 Check the pressure drop over the water filters

 $\Delta P=P_{IN}$ - $P_{USC} \leq 0.5bar$

YES ⇒ Ok, carry on with remaining

maintenance

NO ⇒ change cartridges (go to 5.1.1)




Fig. 1.2.1

1.3 Manutenzione preventiva della pompa: controllo del livello dell'olio

- 1 Accedere alla sezione idraulica
- 2 Controllare che il livello dell'olio sia corretto (vedere disegno in basso)

Procedere con le rimanenti operazioni di manutenzione

Livello olio corretto?

No ⇒ 3 identificare le perdite di olio (fare riferimento al manuale della pompa)

No ⇒ 4 aggiungere o togliere olio fino a raggiungere il giusto livello (fare riferimento a 5.2.1)




Fig. 1.3.1: Il disegno mostra la parte anteriore dell'indicatore di livello dell'olio in plexiglass trasparente.

The picture shows the front of the oil level indicator made in transparent plexiglass.

1.3 Pump preventive maintenance: oil level check

1 Access hydraulic section (refer to operating section)

2 Check that the oil level is correct (see picture below)

Ok. carry on with remaining maintenance

Oil level correct? 3 Seek oil leakages No ⇒

> 4 Add/drain oil to reach the correct level (read 5.2.1)



Fig. 1.3.2: Disegno dell'indicatore dell'olio sul lato destro della pompa. Drawing of the oil indicator at the end of the pump (in the lower right side of the cabinet).

1.4 Manutenzione preventiva del sistema di distribuzione

La manutenzione preventiva del sistema di distribuzione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento della macchina ovvero:

- identificare le eventuali perdite di acqua
- identificare gli eventuali ugelli intasati
- identificare le eventuali valvole bloccate

Per fare ciò, è necessario far lavorare humiFog a bassa e ad alta pressione dell'acqua in modo da accertare il corretto funzionamento del telaio.

Attenzione: durante il test, l'acqua viene pompata al telaio ad alta pressione.

1 Accedere alla vista normale:

 Premere PRG e rilasciare per memorizzare le eventuali modifiche dei parametri




Fig. 1.4.1

1 Enter normal display:

Warning: during the test water is pumped at high pressure to the rack.

1.4 Rack preventive maintenance of the distribution system

The aim of the rack preventive maintenance of the distribution system

To perform the test it is necessary to run humiFog at high and low

water pressure to ensure correct rack functions.

is to check for malfunction such as:

• water leakages

clogged nozzles

blocked valves

 Press PRG and release to save any parameter modification

2 Accedere alla password:

 Premere PRG e SEL contemporaneamente per 5 secondi fino a visualizzare 00




Fig. 1.4.2

2 Access password:

 Press PRG and SEL simultaneously for 5 seconds until 00 is displayed

3 Inserire la password:

 Digitare il codice d'accesso 77 usando le frecce ↑ o ↓





Fig. 1.4.3

3 Input password:

• Enter the access code 77 using \uparrow or \downarrow




 Premere SEL e rilasciare: viene visualizzato A0



Fig. 1.4.4

- 4 Confirm password:
 - Press SEL and release: A0 appears



Scorrere i parametri usando le frecce
 ↑ o ↓ fino a visualizzare bA




Fig. 1.4.5

5 Go to parameter bA:

• Scroll by ↑ or ↓ until ba is displayed

6 Accedere a bA:

• Premere **SEL** e rilasciare



6 Access bA:

Press SEL and release

Fig. 1.4.6

7 Eseguire il test del telaio:

- · Attenzione: humifog viene avviato
- Aumentare bA: premere la freccia ↑ fino al valore 100
- Verificare l'eventuale presenza di perdite di acqua
- Verificare se le valvole si aprono/chiudono nella corretta sequenza
- Ripetere il test diminuendo bA dal valore 100 al minimo tramite la freccia ↓
- Assicurarsi che bA sia al minimo premendo le frecce \uparrow e \downarrow
- Premere PRG e rilasciare



Si ⇒ Risolvere: fare riferimento a 5.4

 $No \Rightarrow Ok$

9 Ugelli intasati?


Si ⇒ Pulire/sostituire gli ugelli: fare riferimento a 5.4

 $No \Rightarrow Ok$

10 Valvole bloccate?

Si ⇒ Pulire/sostituire: fare riferimento a 5.4

 $No \Rightarrow OI$



1.5.1 Vasca raccogligoccia

- La vasca raccogligoccia deve essere installata in modo che copra l'intera superficie della sezione di umidificazione. Dovrà avere un'inclinazione negativa verso lo scarico per scaricare in modo immediato tutta l'acqua ed evitarne il ristagno. Rimuovere dalla vasca i depositi minerali secondo le esigenze.
- Lo svuotamento della vasca raccogligoccia deve permettere lo scarico immediato di tutta l'acqua non assorbita dall'aria.

1.5.2 Separatore di gocce

- Assicurarsi che il separatore di gocce sia in posizione corretta e copra l'intera superficie della sezione.
- Controllare che il separatore di gocce sia pulito. Se il separatore di gocce contiene un'elevata quantità di sali minerali, deve essere sostituito. Controllare che la caduta di pressione sul separatore di gocce non sia elevata. Se il valore della caduta di pressione è di molto superiore a quello rilevato al momento dell'installazione del separatore di gocce, quest'ultimo dovrebbe essere sostituito.




Fig. 1.4.7

7 Test the rack:

- · Warning: humifog starts
- Increase bA: press the arrow ↑ up to the value 100
- · Check for any water leakages
- Check if valves open/close in the correct sequence
- Repeat the test reducing bA from 100 to its minimum with the arrow ↓
- Make sure that bA is at its minimum by pressing ↓ and ↑
- Press PRG and release

8 Any water leakage?

Yes ⇒ Repair: go to 5.4

 $No \Rightarrow Ok$

9 Any clogged nozzle?

Yes ⇒ Clean/substitute nozzles: go to 5.4

 $No \Rightarrow Ok$

10 Any blocked valve?


Yes ⇒ Clean/substitute valves: go to 5.4

 $No \Rightarrow Ol$

1.5 Accessories preventive maintenance

1.5.1 Drip tray

- A drip tray must be installed across the humidification section and it
 must have a negative inclination towards the drain for immediate
 drainage of all water to avoid stagnation. Clean mineral deposits from
 the drip tray when necessary.
- The drain from the drip tray must allow immediate drain of all water not absorbed in the air.



- Make sure that the drop separator is in the correct position and cover the entire cross section.
- Check that the drop separator is clean. If the drop separator contains a high degree of mineral salts it must be substituted. Check if the pressure drop over the drop separator is elevated. If the pressure drop is much higher than when the drop separator was installed, it might indicated that the drop separator should be replaced.




Fig. 1.5.2

2. IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

L'identificazione e la risoluzione può variare a seconda della versione del software: il capitolo 8.5.3 del manuale "specifiche tecniche" spiega come visualizzare la versione del software.

2. TROUBLE-SHOOTING

The identification and solution of the problem may vary depending on the version of the software: chapter 8.5.3 of the "technical specifications" manual explains how to display the version of the software.

Guida all'analisi dei guasti per versione HD

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	METODO DI VERIFICA	SOLUZIONE
nessuna indicazione di alimentazione (mancanza accensione del controllo).	A) Errata tensione di alimentazione o fusibili al primario trasformatore interrotti.	a) Utilizzare un tester e controllare l'alimentazione sui terminali della morsettiera. Schema elettrico di riferimento	aa) Alimnetazione 230 Vac 3 ph. Sostituire l'eventuale fusibile interrotto
	B) Fusibile lato bassa tensione trasformatore interrotto	b) Usare un tester per controllare la continuità elettrica ai capi del fusibile.	bb) Sostituire il fusibile.
	C) Trasformatore difettoso.	c) Usare un tester per controllare 24 volt di tensione al secondario	cc) Sostituire il trasformatore
	D) controllo o scheda difettosa	d) Usare un tester per controllare la corretta alimentazione elettrica della scheda e del controllo.	dd) Sostituire controllo e scheda
	E) Interruttore generale acceso?	e) Verificare posizione manopola interruttore generale.	ee) Ruotare manopola dell'interruttore generale posto sulla porta del quadro elettrico
Mancanza assoluta di atomizzzazione o atomizzazione insufficiente	A) Contatto ON-OFF remoto chiuso?	a) Verificare collegamento (o presenza di ponticello) morsetti 7I e 8I.	aa) Collegare morsetti 7l e 8l al controllore remoto se non presente ponticellare i due morsetti.
	B) Verificare algoritmo di controllo.	b) Fare riferimento al parametro "A0"	bb) Impostazione parametro A0; vedere sezione impostazione dei parametri nel manuale di SPECIFICHE TECNICHE
	C) Mancanza acqua di alimento	c) Verificare allarme LP sul display	cc) Controllare l'acqua in alimentazione a monte e a valle dei filtri e ripristinare il rifornimento idrico
	D) Bassa pressione acqua di alimentazione	del controllo	dd) Eseguire la taratura della pressione dell'acqua di alimentazione a 2Bar
	E) Filtri acqua da 1 μ e da 5 μ intasati	e) Verificare pressione rilevata dai manometri a monte e a valle dei filtri acqua.	ee) Sostituire i filtri acqua da 1 e 5 μ
	F) Perdita idraulica sul telaio o sul circuito di collegamento tra humifog e telaio.	f) Allarme E7	ff) Riparare la causa dell'eventuale perdita d'acqua. gg) sostituzione guarnizioni e valvole
	G) Bassa pressione in mandata		della pompa usurate: (vedi pag. 45, 46 o manuale pompa)
	H) Intervento della protezione	h) Allarme EP	hh) Verificare configurazione VFD
	da parte del VFD	i) Allarme EP, VFD acceso e temperatura del motore elevata	ii) Sovraccarico motore elettrico
	J) Ugelli intasati	j) Ugelli non atomizzano o atomizzano in modo non corretto	jj) Pulizia ugelli
		k) Allarmi Ec, EC,E8	kk) Verificare la qualità dell'acqua di alimentazione.
	L) Elettrovalvole di parzializzazione bloccate	i) Connessione elettrica non corretta	ii) Collegare l'alimentazione elettrica delle elettrovalvole correttamente (vedi schema elettrivo)
		m) posizione elettrovalvola non verticale	mm) riposizionare le elettrovalvole in modo corretto
		n) verificare configurazione b7 controllo parametro	nn) inserire nel parametro "b7" il numero corretto di rami di parzializzazione
3.alcuni ugelli non atomizzano correttamente	A) alcune elettrovalvole di parzializzazione non aprono	a) posizione elettrovalvola non verticale	aa) riposizionare le elettrovalvole in modo corretto
	B) Troppi ugelli per la portata della pompa	b) con la massima richiesta di produz. alcune elettrovalvole non si aprono	bb) Scegliere una pompa più grande o diminuire il numero di ugelli
4. goccioline nebulizzate dagli ugelli troppo grosse	A) Bassa pressione.	a) Verificare la pressione visualizzata dal manometro, deve essere compresa tra i 60-75Bar.	aa) Modificare la regolazione della pressione attraverso il cappuccio della valvola di regolazione alta pressione.
	B) Troppi ugelli per la portata della pompa	b) Verificare la portata della pompa scelta e dell'impianto di distribuzione installato	bb) Diminuire il numero degli ugelli; scegliere una pompa con portata maggiore

continua...

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	METODO DI VERIFICA	SOLUZIONE
5. allarme alta pressione in	A) Alcune tubazioni a valle della pompa	a) Verificare il valore della pressione	aa) Ripristinare il circuito di mandata,
mandata	sono piegate/ostruite	mediante il manometro posizionato	lato alta pressione, liberando il
		sulla pompa	circuito da eventuali ostruzioni.
6. Continuo scarico d'acqua	A) Temperatura acqua nel by-pass	a) Verificare che non ci siano	aa) Ripristinare il circuito di mandata,
dalla valvola termica.	superiore ai 60°C	ostruzioni a valle della pompa	lato alta pressione, liberando il
			circuito da eventuali ostruzioni.
7. eccessivo scarico d'acqua	A) regolazione della pressione	a) verificare la pressione rilevata dai	aa) Regolare la pressione acqua di
dalla valvola di sfioro.	dell'acqua di alimento troppo elevata.	manometri lato bassa pressione: con	alimentazione a 2bar mediante il
		la macchina in funzione la pressione	regolatore della pressione.
		dovrebbe assestarsi sui 2 Bar.	
	B) Pressione di regolazione della	b) Verificare la pressione rilevata dai	bb) Ruotare in senso orario il pomello
	valvola di sfioro troppo bassa	manometri lato bassa pressione:	della valvola di sfioro per alzare la
		alla pressione di 2 Bar la valvola di	pressione di interveto ad un valore
		sfioro non deve scaricare.	superiore ai 2Bar.
	C) Valvola di sovrapressione difettosa	c) La perdita d'acqua continua	cc) Sostituire la valvola di sovrapressione.
		anche modificando le regolazioni	
		della pressione.	
8. l'humifog parte al massimo	A) Sonda di umidità alimentata con	a) Verificare impostazione	aa) Configurare parametro A2 in funzione
della produzione anche in	tensione non corretta	parametro A2	della tensione di alimentazione della
condizione di bassa richiesta.			sonda di umidità collegata.
9. l'humifog parte al minimo	A) Sonda di umidità alimentata	a) Verificare impostazione	aa) Configurare parametro A2 in funzione
della produzione anche in	con tensione non corretta	parametro A2	della tensione di alimentazione della
condizione di massima			sonda di umidità collegata.
richiesta			

Tab. 2.1

Troubleshooting guide for the HD version

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CHECKING PROCEDURE	SOLUTION
1. no power supply (controller	A) Incorrect power supply or fuses	a) Use a tester and check the power	aa) 230 Vac 3 ph power supply.
doesn't start).	on the transformer primary blown.	supply at the terminals on the terminal	Replace any blown fuses
		block. Refer to the wiring diagram	
	B) Fuse on transformer low voltage	b) Use a tester to check the electrical	bb) Replace the fuse.
	side blown	continuity at the ends of the fuse.	
	C) Transformer defective.	c) Use a tester to check for 24 volts	cc) Replace the transformer
		at the secondary	100
	D) Controller or board defective	d) Use a tester to check the correct	dd) Replace controller and board
		power supply to the board and	
		the controller.	\
	E) Is the main switch on?	e) Check the position of the main	ee) Turn the knob on the main switch
		switch.	located on the door of the electrical panel
2. no atomisation at all or	A) Is the remote ON-OFF	a) Check the connection (or presence	aa) Connect terminals 7I and 8I to
insufficient atomisation	contact closed?	of jumper) at terminals 7I and 8I.	the remote contact, if not jumper the two terminals.
	B) Check control algorithm.	b) Refer to parameter "A0"	bb) Set parameter A0; see the section
	,	, ,	on setting the parameters in the
			TECHNICAL SPECIFICATIONS manual
	C) No supply water	c) Check for LP alarm on the	cc) Check the water supply upstream
	controller display	and downstream of the filters and	
		restore the water supply	
	D) Low supply water pressure	dd) Calibrate the pressure of the	
		supply water to 2 bar	
	E) 1 μ and from 5 μ water filters	e) Check the pressure measured by	ee) Replace the 1 and 5 μ water filters
	blocked	the pressure gauges upstream and	
		downstream of the water filters	
	F) Water leaks from the rack or the	f) Alarm E7	ff) Repair the causes of any
	connection circuit between humiFog		water leaks.
	and rack.		
	G) Low outlet pressure	gg) replace the worn gaskets and	
		valves on the pump: (see p. 45, 46 or	
		pump manual)	
	H) Activation of VFD protection	h) Alarm EP	hh) Check VFD configuration
		i) Alarm EP, VFD on	ii) Electric motor overload,
			high motor temperature

continous...

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CHECKING PROCEDURE	SOLUTION
	J) Nozzles blocked	j) Nozzles do not atomise or	jj) Clean the nozzles
		atomise incorrectly	
		k) Alarms Ec, EC,E8	kk) Check the quality of the supply water
	L) Capacity control solenoid valves blocked	I) Incorrect electrical connection	ii) Connect the power supply of the solenoid valve correctly (see wiring diagram)
		m) Solenoid valve position not vertical	mm) Reposition the solenoid valve correctly
		n) Check configuration of control parameter b7	nn) Enter the correct number of capacity control branches for parameter "b7"
3.some nozzles do not atomise correctly	A) Some capacity control solenoid valves not open	a) Position of solenoid valve not correctly vertical	aa) Reposition the solenoid valve
	B) Too many nozzles for the flow-rate of the pump	b) With maximum production request some solenoid valves do no open	bb) Choose a larger pump or decrease the number of nozzles
4. droplets atomised by the nozzles too large	A) Low pressure	a) Check the pressure displayed by the pressure gauge, this must be between the 60-75Bar.	aa) Adjust the pressure using the cap on the high pressure regulator
	B) Too many nozzles for the flow-rate of the pump	b) Check the flow-rate of the pump and the distribution system installed	bb) Decrease the number of the nozzles; choose a pump with a higher flow-rate
5. high outlet pressure alarm	A) Some lines downstream of the pump are choked/blocked	a) Check the pressure on the pressure gauge located on the pump	 aa) Restore the outlet circuit, high pressure side, freeing the circuit from any obstructions.
6. continuous discharge of water by the temperature valve	A) Water temperature in the bypass above 60°C	a) Check that there are no blockages downstream of the pump	 aa) Restore the outlet circuit, high pressure side, freeing the circuit from any obstructions.
7. excessive discharge of water from the pressure relief valve.	A) Supply water pressure adjustment too high.	a) Check the pressure measured by the pressure gauges on the low pressure side: with the unit on the pressure should settle at 2 bar.	aa) Adjust the supply water pressure to 2 bar using the pressure regulator .
	B) Pressure relief valve pressure adjustment too low	b) Check the pressure measured by the pressure gauges on the low pressure side: at a pressure of 2 car the pressure relief valve must not discharge.	bb) Turn the knob on the pressure relief valve clockwise to increase the activation pressure to a value above 2 bar.
	C) Pressure relief valve defective	c) The water loss still continues when adjusting the pressure.	cc) Replace the pressure relief valve.
8. the humiFog starts at maximum production even with minimum request.	A) Humidity probe powered with incorrect voltage	a) Check the setting of parameter A2	 aa) Configure parameter A2 according to the power supply of the humidity probe connected.
9. the humiFog starts at minimum production even with maximum request	A) Humidity probe powered with incorrect voltage	a) Check the setting of parameter A2	aa) Configure parameter A2 according to the power supply of the humidity probe connected.

Tab. 2.1

Guida all'analisi dei guasti per versione SL

POSSIBILE CAUSA	METODO DI VERIFICA	SOLUZIONE
	l '	aa) Alimentazione 400 Vac 3 ph.
o fusibili al primario del trasformatore interrotti.	l'alimentazione sui terminali della morsettiera. Schema elettrico di riferimento	Sostituire l'eventuale fusibile interrotto
B) Fusibile lato bassa tensione trasformatore interrotto	b) Usare un tester per controllare la continuità elettrica ai capi	bb) Sostituire il fusibile.
C) Trasformatore difettoso.	c) Usare un tester per controllare 24 volt di tensione al secondario	cc) Sostituire il trasformatore
D) Controllo o scheda difettosa	d) Usare un tester per controllare la corretta alimentazione elettrica della scheda e del controllo.	dd) Sostituire controllo e scheda
E) Interruttore generale acceso?	e) Verificare posizione manopola interruttore generale.	ee) Ruotare manopola dell'interruttore generale posto sulla porta del quadro elettrico
A) Contatto ON-OFF remoto chiuso?	c) Verificare collegamento (o presenza di ponticello) morsetti 7I e 8I.	aa) Collegare morsetti 7I e 8I al controllore remoto se non presente ponticellare i due morsetti.
B) Verificare algoritmo di controllo.	d) Fare riferimento al parametro "A0	bb) Impostazione parametro A0; vedere sezione impostazione dei parametri. nel manuale di SPECIFICHE TECNICHE
C) Mancanza acqua di alimento	e) Verificare allarme LP sul display del controllo	cc) Controllare l'acqua in alimentazione a monte e a valle dei filtri e ripristinare il rifornimento idrico
D) Bassa pressione acqua di alimentazione		dd) Eseguire la taratura della pressione dell'acqua di alimentazione a 2 Bar
E) Filtri acqua da 1 μ e da 5 μ intasati	f) Verificare pressione rilevata dai manometri a monte e a valle dei filtri acqua.	ee) Sostituire i filtri acqua da 1 e 5 μ.
F) Perdita idraulica sul sistema di distribuzione o sul circuito di collegamento tra humifog e sistema di distribuzione	g) Allarme E8	ff) Riparare la causa dell'eventuale perdita d'acqua.
G) Bassa pressione in mandata		gg) sostituzione guarnizioni e valvole della pompa usurate: (vedi manuale pompa)
H) Intervento dell'interruttore termomagnetico del motore	h) Allarme EP	hh) Sovraccarico motore elettrico
I) Ugelli intasati	i) Ugelli non atomizzano o atomizzano in modo non corretto	ii) Pulizia ugelli
	,	jj) Verificare la qualità dell'acqua di alimentazione
K) Elettrovalvole di parzializzazione bloccate	k) Connessione elettrica non corretta	kk) Collegare l'alimentazione elettrica delle elettrovalvole correttamente (vedi schema elettrico)
		II) riposizionare le elettrovalvole in modo corretto orizontale
	parametro b7	mm) inserire nel parametro "b7" il numero corretto di rami di parzializzazione
A) Bassa pressione acqua in mandata	bassa pressione in mandata	aa) Impostare il tempo corretto di ritardo allarme di bassa pressione: parametro "b2"
AND :	scelta e dell'impianto di distribuzione	bb) Diminuire numero di ugelli o scegliere una pompa più grande
A) Bassa pressione.	dal manometro, deve essere	aa) Modificare la regolazione della pressione attraverso il cappuccio della
B) Troppi ugelli per la portata della pompa	b) Verificare la portata della pompa scelta e dell'impianto di distribuzione	valvola di regolazione alta pressione. bb) Diminuire il numero degli ugelli; scegliere un Humifog Con portata maggiore
A) Alta pressione in mandata alla	a) Verificare taratura della valvola di	aa) Modificare la regolazione
	A) Errata tensione di alimentazione o fusibili al primario del trasformatore interrotti. B) Fusibile lato bassa tensione trasformatore interrotto C) Trasformatore difettoso. D) Controllo o scheda difettosa E) Interruttore generale acceso? A) Contatto ON-OFF remoto chiuso? B) Verificare algoritmo di controllo. C) Mancanza acqua di alimento D) Bassa pressione acqua di alimentazione E) Filtri acqua da 1 μ e da 5 μ intasati F) Perdita idraulica sul sistema di distribuzione o sul circuito di collegamento tra humifog e sistema di distribuzione G) Bassa pressione in mandata H) Intervento dell'interruttore termomagnetico del motore I) Ugelli intasati K) Elettrovalvole di parzializzazione bloccate A) Bassa pressione acqua in mandata A) Bassa pressione acqua in mandata	A) Errata tensione di alimentazione o fusibili al primario del trasformatore interrotti. B) Fusibile lato bassa tensione trasformatore interrotto B) Fusibile lato bassa tensione trasformatore interrotto C) Trasformatore difettoso. C) Trasformatore difettoso. D) Controllo o scheda difettosa D) Controllo o scheda difettosa E) Interruttore generale acceso? E) Interruttore generale acceso? A) Contatto ON-OFF remoto chiuso? C) Verificare posizione manopola interruttore generale. A) Contatto ON-OFF remoto chiuso? C) Verificare collegamento (o presenza di ponticello) morsetti 71 e 81. B) Verificare algoritmo di controllo. C) Mancanza acqua di alimentazione E) Filtri acqua da 1 µ e da 5 µ intasati F) Perdita idraulica sul sistema di distribuzione G) Bassa pressione in mandata F) Perdita idraulica sul sistema di distribuzione G) Bassa pressione in mandata H) Intervento dell'interruttore termomagnetico del motore I) Ugelli intasati H) Intervento dell'interruttore termomagnetico del motore I) Ugelli intasati A) Connessione elettrica non corretta I) posizione elettrovalvola non verticale m) verificare tempo di ritardo allarme bassa pressione in mandata A) Bassa pressione acqua in mandata B) Verificare la portata della pompa scelta e dell'impianto di distribuzione alla prompa scelta e dell'impianto di distribuzione in sitaliato della pompa scelta e dell'impianto di distribuzione alla prompa scelta e dell'impianto di distribuzione in sitaliato della pompa scelta e dell'impianto di distribuzione accelta e dell'impianto di distri

continua...

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	METODO DI VERIFICA	SOLUZIONE
6. allarme alta temperatura.	A) Temperatura acqua nel by-pass superiore ai 55 °C	a) Verificare numero di ugelli in funzione in rapporto alla capacità della pompa	aa) Sistema di distribuzione con circuito unico: verificare che la portata dell'impianto non sia inferiore al 50% della portata della pompa. bb) Sistema di distribuzione con 2 o più circuiti: verificare che la portata del primo circuito (normalmente aperto) non sia inferiore al 25% della portata della pompa.
7. Continuo scarico d'acqua dalla valvola termica.	A) Temperatura acqua nel by-pass superiore ai 60°C	a) Verificare numero di ugelli in funzione in rapporto alla capacità della pompa.	aa) Sistema di distribuzione con circuito unico: verificare che la portata dell'impianto non sia inferiore al 50% della portata della pompa. bb) Sistema di distribuzione con 2 o più circuiti: verificare che la portata del primo circuito (normalmente aperto) non sia inferiore al 25% della portata della pompa
		b) Verificare che non ci siano ostruzioni a valle della pompa	cc) Ripristinare il circuito di mandata, lato alta pressione, liberando il circuito da eventuali ostruzioni.
8. eccessivo scarico d'acqua dalla valvola di sfioro.	A) regolazione della pressione dell'acqua di alimento troppo elevata.	a) Verificare la pressione rilevata dai manometri lato bassa pressione: alla pressione di 2 Bar la valvola di sfioro non deve scaricare.	aa) Ruotare in senso orario il pomello della valvola di sfioro per alzare la pressione di interveto ad un valore superiore ai 2 Bar
	B) Pressione di regolazione della valvola di sfioro troppo bassa	bb) Verificare la pressione rilevata dai manometri lato bassa pressione: se ci sono i 2 Bar la valvola di sfioro non deve scaricare.	aa) Mediante il pomello della valvola di sfioro alzare la pressione di interveto ad un valore superiore ai 2 Bar.
9. non si attiva il riempimento/ lavaggio.	A) Presenza di pressione maggiore di 20Bar nelle tubazioni a pompa ferma	a) Verificare lo scarico acqua dalle elettrovalvole NA di fine linea.	aa) verificare il corretto collegamento elettrico delle elettrovalvole NA.
	B) L'atomizzazione inizia senza il riempimento delle tubazioni		bb) Sostituire le eventuali elettrovalvole malfunzionanti

Tab. 2.2

Troubleshooting guide for the SL version

[', '	PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CHECKING PROCEDURE	SOLUTION
terminal block. Refer to the wiring diagram B) Fuse on transformer low voltage side blown b) Use a tester to check the electrical continuity at the ends of the fuse. C) Transformer defective. C) Use a tester to check for 24 volts at the secondary D) Controller or board defective d) Use a tester to check the correct power supply to the board and the controller. E) Is the main switch on? e) Check the position of the main switch. E) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Refer to parameter "A0" b) Was a tester to check the correct power supply under end to check the contect power supply under end to check the contect of check the contection (or presence of jumper) at terminals 71 and 81. C) No supply water e) Check for LP alarm on the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual restore the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply	1. no power supply	A) Incorrect power supply or fuses	a) Use a tester and check the power	aa) 230 Vac 3 ph power supply.
B) Fuse on transformer low voltage side blown C) Transformer defective. C) Use a tester to check to 24 volts at the secondary D) Controller or board defective E) Is the main switch on? 2. no atomisation at all or insufficient atomisation A) Is the remote ON-OFF contact closed? B) Check control algorithm. C) No supply water B) Fuse on transformer low voltage side blown b) Use a tester to check the electrical continuity at the ends of the fuse. c) Use a tester to check for 24 volts at the secondary d) Use a tester to check the correct power supply to the board and the controller. e) Check the position of the main switch. e) Check the position of the electrical panel a) Connect terminals 71 and 81 to the remote contact, if not jumper the two terminals. B) Check control algorithm. d) Refer to parameter "A0" b) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual and downstream of the filters and restore the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply	(controller doesn't start).	on the transformer primary blown.	supply at the terminals on the	Replace any blown fuses
B) Fuse on transformer low voltage side blown B) Use a tester to check the electrical continuity at the ends of the fuse. C) Transformer defective. C) Use a tester to check for 24 volts at the secondary D) Controller or board defective D) Controller or board defective E) Is the main switch on? C) Check the position of the main switch. E) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? B) Check control algorithm. A) Is the remote ON-OFF contact closed? B) Check control algorithm. C) No supply water C) No supply water E) Check for LP alarm on the controller display bb) Replace the fuse. bb) Replace the fuse. bb) Replace the fuse. bb) Replace the fuse. bd) R			terminal block.	
voltage side blown electrical continuity at the ends of the fuse. C) Transformer defective. C) Use a tester to check for 24 volts at the secondary D) Controller or board defective E) Is the main switch on? E) Is the main switch on? E) Is the main switch on? C) Check the position of the main switch. E) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? B) Check control algorithm. E) Check for LP alarm on the controller display electrical continuity at the ends of the fuse. C) Use a tester to check for 24 volts at the secondary dd) Replace controller and board dd) Replace controller and board ee) Turn the knob on the main switch located on the door of the electrical panel aa) Connect terminals 7l and 8l to the remote contact, if not jumper the two terminals. b) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual c) C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply			Refer to the wiring diagram	
C) Transformer defective. C) Use a tester to check for 24 volts at the secondary D) Controller or board defective D) Controller or board defective E) Is the main switch on? C) Check the position of the main switch. C) Transformer defective d) Use a tester to check the correct power supply to the board and the controller. E) Is the main switch on? E) Is the main switch on? C) Check the position of the main switch located on the door of the electrical panel aa) Connect terminals 71 and 81 to the remote contact, if not jumper the two terminals. B) Check control algorithm. C) No supply water E) Check for LP alarm on the controller display of the fuse. c) Replace the transformer dd) Replace controller and board be Turn the knob on the main switch located on the door of the electrical panel aa) Connect terminals 71 and 81 to the remote contact, if not jumper the two terminals. bb) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual controller display c) Check the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply		B) Fuse on transformer low	b) Use a tester to check the	bb) Replace the fuse.
C) Transformer defective. C) Use a tester to check for 24 volts at the secondary D) Controller or board defective D) Controller or board defective D) Controller or board defective C) Use a tester to check the correct power supply to the board and the controller. E) Is the main switch on? E) Is the main switch on? C) Check the position of the main switch located on the door of the electrical panel A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Refer to parameter "A0" C) No supply water C) No supply water E) Check for LP alarm on the controller display C) Check the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply		voltage side blown	electrical continuity at the ends	
at the secondary D) Controller or board defective D) Use a tester to check the correct power supply to the board and the controller. E) Is the main switch on? E) Check the position of the main switch. B) Check the connection (or presence of jumper) at terminals 7l and 8l. C) No supply water E) Check the connection (or presence of jumper) at terminals 7l and 8l. D) Controller display A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Check the connection (or presence of jumper) at terminals 7l and 8l. B) Check control algorithm. C) No supply water B) Check for LP alarm on the controller display C) Check the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply			of the fuse.	
D) Controller or board defective d) Use a tester to check the correct power supply to the board and the controller. E) Is the main switch on? E) Is the main switch on? e) Check the position of the main switch. a) Check the position of the electrical panel a) Check the connection (or presence of jumper) at terminals 7l and 8l. B) Check control algorithm. B) Check control algorithm. C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display ee) Turn the knob on the main switch located on the door of the electrical panel aa) Connect terminals 7l and 8l to the remote contact, if not jumper the two terminals. bb) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual controller display and downstream of the filters and restore the water supply		C) Transformer defective.	c) Use a tester to check for 24 volts	cc) Replace the transformer
power supply to the board and the controller. E) Is the main switch on? e) Check the position of the main switch. 2. no atomisation at all or insufficient atomisation A) Is the remote ON-OFF contact closed? a) Check the connection (or presence of jumper) at terminals 7l and 8l. B) Check control algorithm. b) Set parameter AO; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply			at the secondary	
the controller. E) Is the main switch on? E) Is the main switch on? C) Check the position of the main switch. A) Is the remote ON-OFF contact closed? A) Is		D) Controller or board defective	d) Use a tester to check the correct	dd) Replace controller and board
E) Is the main switch on? e) Check the position of the main switch. e) Check the position of the main switch. e) Check the position of the main switch. e) Check the position of the main switch located on the door of the electrical panel aa) Connect terminals 7I and 8I to the remote contact, if not jumper the two terminals. B) Check control algorithm. d) Refer to parameter "A0" bb) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display e) Check the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply			power supply to the board and	
main switch. Coated on the door of the electrical panel			the controller.	
2. no atomisation at all or insufficient atomisation B) Check control algorithm. B) Check control algorithm. C) No supply water C) Check the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply		E) Is the main switch on?	e) Check the position of the	ee) Turn the knob on the main switch
2. no atomisation at all or insufficient atomisation A) Is the remote ON-OFF contact closed? a) Check the connection (or presence of jumper) at terminals 71 and 81. B) Check control algorithm. B) Check control algorithm. C) No supply water C) Check the water supply upstream and downstream of the filters and restore the water supply			main switch.	located on the door of the
insufficient atomisation of jumper) at terminals 71 and 81. the remote contact, if not jumper the two terminals. B) Check control algorithm. d) Refer to parameter "A0" bb) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply	-			electrical panel
the two terminals. B) Check control algorithm. d) Refer to parameter "A0" bb) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply	2. no atomisation at all or	A) Is the remote ON-OFF contact closed?		aa) Connect terminals 7I and 8I to
B) Check control algorithm. d) Refer to parameter "A0" bb) Set parameter A0; see the section on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply	insufficient atomisation		of jumper) at terminals 7I and 8I.	the remote contact, if not jumper
on setting the parameters in the TECHNICAL SPECIFICATIONS manual C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply				the two terminals.
C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply		B) Check control algorithm.	d) Refer to parameter "A0"	bb) Set parameter A0; see the section
C) No supply water e) Check for LP alarm on the controller display and downstream of the filters and restore the water supply				on setting the parameters in the
controller display and downstream of the filters and restore the water supply				TECHNICAL SPECIFICATIONS manual
restore the water supply		C) No supply water	e) Check for LP alarm on the	cc) Check the water supply upstream
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			controller display	and downstream of the filters and
D) Low supply water pressure dd) Calibrate the pressure of the				restore the water supply
		D) Low supply water pressure		dd) Calibrate the pressure of the
supply water to 2 bar				supply water to 2 bar

continuos...

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	CHECKING PROCEDURE	SOLUTION
	E) 1 μ and from 5 μ water filters blocked	f) Check the pressure measured by the pressure gauges upstream and downstream of the water filters	ee) Replace the 1 and 5 μ water filters
	F) Water leaks from the rack or the connection circuit between humiFog and rack.	g) Alarm E7	ff) Repair the causes of any water leaks.
	G) Low outlet pressure		gg) replace the worn gaskets and valves on the pump: (see p. 45, 46 or pump manual)
	H) Activation of motor protector I) Nozzles blocked	h) Alarm EP i) Nozzles do not atomise	hh) Electric motor overload ii) Clean the nozzles
		or atomise incorrectly j) Alarms Ec, EC,E8	jj) Check the quality of the supply water
	K) Capacity control solenoid valves blocked	k) Incorrect electrical connection	kk) Connect the power supply of the solenoid valve correctly (see wiring diagram)
		I) Solenoid valve position not vertical	II) Reposition the solenoid valve correctly
		m) Check configuration of control parameter b7	mm) Enter the correct number of capacity control branches for parameter "b7"
3. alarm E8 is activated when the system is started	A) Low outlet water pressure	a) Check the low outlet pressure alarm delay time	aa) Set the low pressure alarm delay: parameter "b2"
		b) Check the flow-rate of the pump and the distribution system installed	bb) Choose a larger pump or decrease the number of nozzles
4. droplets atomised by the nozzles too large	A) Low pressure.	a) Check the pressure displayed by the pressure gauge, this must be between the 60-75Bar.	aa) Adjust the pressure using the cap on the high pressure regulator
	B) Too many nozzles for the flow-rate of the pump	b) Check the flow-rate of the pump and the distribution system installed	bb) Decrease the number of the nozzles; choose a humiFog with a higher flow-rate
5. high outlet pressure alarm	A) High pump outlet pressure	a) Check the calibration of the high pressure regulator valve using the pressure gauge located on the pump	aa) Adjust the pressure using the cap on the high pressure regulator
6. high temperature alarm.	A) Water temperature in the bypass above 55 °C	a) Check the number of nozzles in relation to the capacity of the pump	aa) Distribution system with single circuit: check that the flow-rate of the system is not less than 50% of the flow-rate of the pump bb) Distribution system with 2 or more circuits: check that the flow-rate of the first circuit (normally open) is not less
7. Continuous discharge of water by the temperature valve.	A) Water temperature in the bypass above 60°C	a) Check the number of nozzles in relation to the capacity of the pump	than 25% of the flow-rate of the pump aa) Distribution system with single circuit: check that the flow-rate of the system is not less than 50% of the flow-rate of the pump bb) Distribution system with 2 or more circuits: check that the flow-rate of the first circuit (normally open) is not less than 25% of the flow-rate of the pump
		b) Check that there are no blockages downstream of the pump any obstructions.	cc) Restore the outlet circuit, high pressure side, freeing the circuit from
8. excessive discharge of water from the pressure relief valve.	A) Supply water pressure adjustment too high	a) Check the pressure measured by the pressure gauges on the low pressure side: at a pressure of 2 car the pressure relief valve must not discharge.	aa) Turn the knob on the pressure relief valve clockwise to increase the activation pressure to a value above 2 bar
	B) Pressure relief valve pressure adjustment too low	b) Check the pressure measured by the pressure gauges on the low pressure side: at a pressure of 2 car the pressure relief valve must not discharge.	bb) Turn the knob on the pressure relief valve clockwise to increase the activation pressure to a value above 2 bar
9. the filling/wash cycle is not activated.	A) Pressure over 20 bar in the lines with the pump off	a) Check the water drained by the NO solenoid valves at the end of the line.	connection of the NO solenoid valves.
	B) Atomisation starts without the lines being filled		bb) Replace any defective solenoid valves

3. ALLARMI

3.1 Tipi di allarme

HumiFog è dotato di tre tipi di allarme: di blocco, di disattivazione e di avvertimento

3. ALARMS

3.1 Alarms types

humiFog is equipped with three alarm types: Blocking, disabling and warning alarms.

3.2 Lista degli allarmi per versioni HD

Cod. sul display humifog	Cod. su humivisor se connesso	Causa allarme	Tipo allarme	Soluzione	Relè allarme: contatto N.A. (opposto per contatto N.C.)	Note
E0	E401	Errore di checksum interno	Blocco	Riprogrammazione da parte di Carel	Chiuso	Contattare il centro assistenza Carel più vicino
E1	E412	Errore di checksum parametri di 3° livello	Disattiv.	Riconfigurazione da parte dell'utente	Chiuso	Vedi sezione "installazione e messa in servizio"
E2	E430	Errore contaore d4	Attenzione	Ripristino manuale di d4	Aperto (non influenzato)	Vedere 1.1.1
E3	E421	Sonda ambiente/regolatore esterno non correttamente collegata/o	Disattiv.	Ripristino automatico	Chiuso	Attivo se A0 = 1, 2, 3 o 4
E4	E423	Sonda limite non correttamente collegata	Disattiv.	Ripristino automatico	Chiuso	Attivo se A0 = 2 o 4
E5	E425	Sonda temperatura guasta o sconnessa	Blocco	Ripristino automatico	Chiuso	
E6	E406	Sonda pressione d'uscita guasta o sconnessa	Disattiv.	Ripristino manuale	Chiuso	
E7	E404	Press. d'uscita min.: inferiore a 7,5 bar con pompa in funzione (da sonda di pressione)	Blocco	Ripristino impossibile	Chiuso	Ad esempio, dovuto a perdire di acqua a valle della pompa
E8	E410	Sovrapressione o Sottopressione	Attenzione	Ripristino automatico	Chiuso	Ad esempio, dovuto a elettrovalvole bloccate, ugelli intasati o perdite dai collettori
E9	E407	Alta pressione d'uscita a pompa ferma	Attenzione	Ripristino manuale	Chiuso	controllare se è presente nel telaio il collettore sempre aperto
Ec	E431	Avviso di alta conducibilità	Attenzione	Ripristino automatico	Aperto (non influenzato)	
EC	E405	Allarme di alta conducibilità	Blocco	Ripristino impossibile	Chiuso	
EP	E402	Guasto inverter	Blocco	Ripristino impossibile	Chiuso	
E•	E408	Alta temperatura acqua di by-pass	Disattiv.	Ripristino manuale	Chiuso	
E ⁻	E421	Alta % U.R. Ambiente	Attenzione	Ripristino automatico	Chiuso	Solo con contatto ON/OFF esterno a distanza chiuso
E	E422	Bassa % U.R. Ambiente	Attenzione	Ripristino automatico	Chiuso	
E-	E424	Alta % U.R. Da sonda limite	Attenzione	Ripristino automatico	Chiuso	
LP	E409	Bassa pressione acqua in ingresso	Disattiv.	Ripristino manuale entro i primi 3 secondi, poi automatico	Chiuso	verificare collegamento e pressione acqua in alimento
HP	E414	Alta pressione acqua in uscita (da pressostato)	Disattiv.	Ripristino manuale	Chiuso	
CL	E432	Avviso di manutenzione preventiva (ogni 2000 ore)	Attenzione	Ripristino manuale di d4	Chiuso	
C5	E413	Avviso di manutenzione iniziale (dopo le prime 50 ore)	Attenzione	Ripristino manuale di d4	Chiuso	 Tab. 3.2.1

Tab. 3.2.1

3.2 List of the alarms for the HD version

Code on humifog display	Code on humivisor if connected	Alarm cause	Alarm type	Solution	Alarm relay: N.O. Contact (opposite for N.C. Contact)	Remarks
E0	E401	Internal checksum error	Blocking	Re-programming by Carel	Closed	Call nearest Carel's service center
E1	E412	3rd-level params checksum error	Disabling	Re-configuring by user	Closed	Read "installation and start up" section
E2	E430	Hour-counter d4 error	Warning	Manual reset of d4	Open (not affected)	Read 1.1.1
E3	E421	Environment probe/external regulator not properly connected	Disabling	Automatic reset	Closed	Active if A0 = 1 or 2 or 3 or 4
E4	E423	Limit probe not properly connected	Disabling	Automatic reset	Closed	Active if A0 = 2 or 4
E5	E425	broken or disconnected temperature probe blocking	Blocking	Automatic reset	Closed	
E6	E406	broken or disconnected outlet pressure probe	Disabling	Manual reset	Closed	
E7	E404	Min outlet pressure: less than 7.5bar with pump running (from 4-20ma probe)	Blocking	Reset not possible	Closed	I.e., due to water leakage downstream the pump
E8	E410	Over-pressure or	Warning	Automatic reset	Closed	I.e., due to blocked solenoid
		Under-pressure	Ĭ			valves, clogged nozzles or leaking manifolds
E9	E407	High outlet pressure with pump stopped	Warning	Manual reset	Closed	check if in the rack the collector is always open
Ec	E431	High conductibility warning	Warning	Automatic reset	Open (not affected)	
EC	E405	High conductibility alarm	Blocking	Reset not possible	Closed	
EP	E402	Vfd fault	Blocking	Reset not possible	Closed	
E•	E408	High by-pass water temperature	Disabling	Manual reset	Closed	
E-	E421	High environment %rH	Warning	Automatic reset	Closed	With external remote on/off contact closed only
E	E422	Low environment %rH	Warning	Automatic reset	Closed	
E-	E424	High %rH from limit probe	Warning	Automatic reset	Closed	
LP	E409	Low inlet water pressure	Disabling	Manual within the initial 3 seconds, then automatic	Closed	check the connection and supply pressure
HP	E414	High outlet water pressure (from pressure switch)	Disabling	Manual reset	Closed	
CL	E432	Preventive maintenance warning (every 2000hrs)	Warning	Manual reset of d4	Closed	
C5	E413	Initial maintenance warning (after the first 50hrs)	Warning	Manual reset of d4	Closed	

Tab 3.2.1

3.3 Lista degli allarmi per versioni SL

Codice humicontrol	Codice humivisor	Causa	Azione	Validità	Reset (azione)	Relè di allarme
E0	E401	Errore checksum parametri configurazione o parametri non configurati	Blocco	Sempre	Riprogrammazione parametri	Attivo
E1	E412	Errore checksum parametri installatore	Disabilitazione	Sempre	Riprogrammazione parametri	Attivo
E2	E430	Errore contaore	Sola segnalazione	Sempre	Reset manuale contaore	Non attivo
E3	E420	Sonda 1 sconnessa	Disabilitazione	Sempre (in modalità proporz. e regolatore)	Automatico	Attivo
E4	E423	Sonda 2 sconnessa	Disabilitazione limitazione	Sempre (in modalità con limitazione in mandata)	Automatico	Attivo
E5	E425	Sonda temperatura sconnessa	Disabilitazione	Sempre (con opzione sonda temperatura)	Automatico	Attivo
E6	E434	Preallarme alta temperatura acqua in bypass	Sola segnalazione	Sempre (con opzione sonda temperatura)	Automatico	Attivo
E7	E435	Errato dimensionamento delle portate dei rami	Sola segnalazione	Sempre (con opzione funz. in condotta)	Automatico	Attivo
E8	E436	Bassa pressione nel circuito in mandata	Disabilitazione	Non durante lavaggio	Manuale	Attivo
Ec	E431	Preallarme conducibilità	Sola segnalazione	Sempre (con opzione conduttimetro)	Automatico con isteresirelativa fissata dal parametro "L6"	Non attivo
EC	E405	Allarme conducibilità	Blocco	Sempre (con opzione conducimetro)	Non disponibile	Attivo
EP	E402	Magnetotermico	Blocco	Sempre	Non disponibile	Attivo
E°	E408	Allarme Alta temperatura acqua in bypass	Disabilitazione	Sempre (con opzione sonda temperatura)	Manuale	Attivo
E_`	E421	Alta umidità			Automatico con	
E	E422	Bassa umidità	Sola segnalazione	Controllo abilitato	isteresi relativa fissata dal	Attivo
E=	E424	Alta umidità con limitazione in mandata			parametro "L6"	
LP	E409	Intervento pressostato di bassa in ingresso	Disabilitazione	Sempre	Automatico se non viene resettato manualm. entro un certo ritardo (3 sec)	Attivo
HP	E414	Intervento pressostato di alta in uscita	Disabilitazione	Sempre	Manuale	Attivo
CL	E432	Manutenzione ordinaria	Sola segnalazione	Sempre	Reset manuale contaore	Attivo
C5	E413	Prima manutenzione	Sola segnalazione	Sempre	Reset manuale contaore	Attivo

Tab. 3.2.1

3.3 List of the alarms for the SL version

humicontrol code	humivisor code	Causes	Action	Validity	Reset (action)	Alarm relay
E0	E401	Checksum error in configuration parameters or parameters not configured	Shutdown	Always	Reprogram parameters	Active
E1	E412	Checksum error in installer parameters	Disable	Always	Reprogram parameters	Active
E2	E430	Hour counter error	Signal only	Always	Counter manually reset	Not active
E3	E420	Probe 1 disconnected	Disable	Always (in prop. and controller mode)	Automatic	Active
E4	E423	Probe 2 disconnected	Disable limitation	Always (in outlet imitation mode)	Automatic	Active
E5	E425	Temperature probe disconnected	Disable	Always (with temperature probe option)	Automatic	Active
E6	E434	High water temperature pre-alarm in bypass	Signal only	Always (with temperature probe option)	Automatic	Active
E7	E435	Incorrect sizing of the flow-rates of the branches	Signal only	Always (with duct option)	Automatic	Active
E8	E436	Low outlet pressure in the circuit	Disable	Not during wash	Manual	Active
Ec	E431	Conductivity pre-alarm	Signal only	Always (with conductivity meter option)	Automatic with relative hysteresis set by parameter "L6"	Not active
EC	E405	Conductivity alarm	Shutdown	Always (with conductivity meter option)	Not available	Active
EP	E402	Thermal overload	Shutdown	Always	Not available	Active
E°	E408	High water temperature alarm in bypass	Disable	Always (with temperature probe option)	Manual	Active
E_`	E421	High humidity				
E_	E422	Low humidity	Signal only	Controller enabled	Automatic with relative hysteresis set by parameter "L6"	Active
E=	E424	High humidity with outlet limitation				
LP	E409	Activation of low pressure switch at inlet	Disable	Always	Automatic is not reset manually within certain delay (3 sec)	Active
HP	E414	Activation of high pressure switch at outlet	Disable	Always	Manual	Active
CL	E432	Routine maintenance	Signal only	Always	Counter manually reset	Active
C5	E413	First maintenance	Signal only	Always	Counter manually reset	Active

Tab. 3.2.1

4. PARTI DI RICAMBIO

Come identificare le parti di ricambio:

- 1 identificare la parte di ricambio nei seguenti disegni e leggere il numero di riferimento;
- 2 Identificare il codice della parte di ricambio nella lista delle parti di ricambio tramite il numero di riferimento. Attenzione: la lista delle parti di ricambio della pompa è suddivisa in due sotto-liste: una per la versione standard e una per la versione in acciaio inossidabile.

Fare riferimento al rappresentante CAREL a voi più vicino per qualsiasi componente non elencato nei seguenti capitoli.

4. SPARE PARTS

How to find a spare part:

- 1 Find the spare part in the following drawings and read the reference number.
- 2 Find the CAREL spare part code in the spare part list using the reference number. Please note that the spare part list for the hydraulic section is divided into a list for the standard version and one for the stainless steel version.

Refer to your nearest CAREL representative for any component not listed in this chapter.

4.1 Parti di ricambio della linea ingresso pompa

4.1 Spare parts for pump inlet line




Fig. 4.1.1

4.2 Parti di ricambio di motore e pompa

4.2 Spare parts for motor and pump




Fig. 4.2.1




Fig. 4.3.1

Versione HD / HD Version




Fig. 4.3.2

Versione SL / SL Version




Fig. 4.3.3

4.4 Parti di ricambio del telaio

4.4 Spare parts for the rack




Fig. 4.5.1



ugello 2,7 kg/h marcato "1" 2,7 kg/h nozzle marked "1"



ugello 3,6 kg/h marcato "2" 3,6 kg/h nozzle marked "2"







Fig. 4.4.2

4.5 Parti di ricambio per il sistema di distribuzione in ambiente

4.5 Spare parts for the distribution system in the room



4.6 Parti di ricambio per il collegamento tra humifog e sistema di distribuzione

4.6 Spare parts for connection between humiFog and distribution system




Fig. 4.6.1



Fig. 4.6.2 Kit tubo corto (L=2 m)

Short connecting tube kit (length= 2m)




Fig. 4.6.3 Kit tubo lungo (L=2 m + 1,5 m + 2 m) Long connecting tube kit (length= 2m + 1,5m + 2m)



Fig. 4.6.4 Kit prolunga rigido (L=1,5 m) Rigid extension tube kit (length= 1,5m)



Fig. 4.6.5 Kit prolunga flessibile (L=2 m) Flexible extension tube kit (length=2m)

4.7 Cassette di derivazione

Fig. 4.7.1

4.7 Junction box

4.8 Parti di ricambio manutenzione

4.8 Various spare parts for maintenance




Fig. 4.8.1 Kit valvole per pompa

Valve kit for pump

Fig. 4.8.2 Kit guarnizioni per pompa

Seal kit for pump



Fig. 4.8.3 Kit filtri per filtri acqua Filter kit for water filters



Fig. 4.8.5 Teflon liquido Teflon liquid

95

4.9 Lista delle parti di ricambio

4.9.1 Lista delle parti di ricambio per pompe nelle versioni UAXXXHD1X0 e UAXXXSLXX0

Lista delle parti idrauliche e meccaniche relative alla versione standard della pompa con parti in ottone e in acciaio inossidabile.

4.9 Spare part lists

4.9.1 List of spare parts for the pumps, versions UAXXXHD1X0 and UAXXXSLXX0

Spare part list for the hydraulic and mechanical parts related to the standard version of the pump unit with parts brass and stainless steel.

Rif.	Descrizione	UA060UA180	UA250350	UA500	Vedi fig. n°	Note
1	Conduttimetro 0-5000 μS/cm	13C153A005	13C153A005	13C153A005	4.1.1	
2	Reg.Man.press.Ingresso 0-10Bar	1309834AXX	1309834AXX	1309834AXX	4.1.1	
3	Manometro ingresso	1309717AXX	1309717AXX	1309717AXX	4.1.1	
4	Contenitore filtri acqua	1309500AXX	1309500AXX	1309500AXX	4.1.1	
5	Kit filtri acqua (1μ + 5μ)	UAKFW0000	UAKFW0000	UAKFW0000	4.1.1	
6	Pressostato LP acqua ingresso	1309503AXX	1309503AXX	1309503AXX	4.1.1	
7	Elettrovalvola di carico	1312088AXX	1312088AXX	1312088AXX	4.1.1	
21	Motore	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
22	Pompa	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
23	Valvola di ricircolo	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
24	Valvola sovra pressione 3-7Bar	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
25	Smorzatore pompa AISI 316 (opzionale)	1309513AXX	1309513AXX	1309513AXX	4.2.1	_
26	Sonda pressione	1309510AXX	1309510AXX	1309510AXX	4.2.1	Solo per versioni "HD"
27	Pressostato max pressione 90bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	
28	Pressostato min pressione 15bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	Solo per versioni "SL"
29	Manometro alta pressione 100bar	1309508AXX	1309508AXX	1309508AXX	4.2.1	
30	Sonda temp. Acqua NTC IP68	NTC030WP00	NTC030WP00	NTC030WP00	4.2.1	
31	Termovalvola inox 55°C	1309549AXX	1309549AXX	1309549AXX	4.2.1	

Tab. 4.9.1.1

Ref.	Description	UA060UA180	UA250350	UA500	See Fig. n°	Notes
1	Conductivity meter 0-5000 μS/cm	13C153A005	13C153A005	13C153A005	4.1.1	
2	Inlet pressure regulator 0-10 bar	1309834AXX	1309834AXX	1309834AXX	4.1.1	
3	Inlet pressure gauge	1309717AXX	1309717AXX	1309717AXX	4.1.1	
4	Water filter container	1309500AXX	1309500AXX	1309500AXX	4.1.1	
5	Water filter kit (1 μ + 5 μ)	UAKFW0000	UAKFW0000	UAKFW0000	4.1.1	
6	Water inlet LP switch	1309503AXX	1309503AXX	1309503AXX	4.1.1	
7	Fill solenoid valve	1312088AXX	1312088AXX	1312088AXX	4.1.1	
21	Motor	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
22	Pump	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
23	Recirculation valve	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
24	Pressure relief valve 3-7 bar	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
25	AISI 316 pump damper (optional)	1309513AXX	1309513AXX	1309513AXX	4.2.1	
26	Pressure probe	1309510AXX	1309510AXX	1309510AXX	4.2.1	"HD" versions only
27	Max. pressure switch 90 bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	
28	Min. pressure switch 15 bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	"SL" versions only
29	High pressure gauge 100 bar	1309508AXX	1309508AXX	1309508AXX	4.2.1	
30	NTC water temp probe, IP68	NTC030WP00	NTC030WP00	NTC030WP00	4.2.1	
31	Stainless steel temperature valve 55°C	1309549AXX	1309549AXX	1309549AXX	4.2.1	

Tab. 4.9.1.1

4.9.2 Lista delle parti di ricambio per pompe delle versioni UAXXXHD1X1 e UAXXXSLXX1 in acciaio inox

Lista delle parti idrauliche e meccaniche relative alla pompa in acciaio inossidabile con tutte le parti a contatto con l'acqua in acciaio inossidabile.

4.9.2 List of spare parts for the pumps, stainless steel versions UAXXXHD1X1 and UAXXXSLXX1

Spare part list for the hydraulic and mechanical parts related to the stainless steel pump unit with all parts in contact with water in stainless steel.

Rif.	Descrizione	UA060UA180	UA250350	UA500	Vedi fig. n°	Note
1	Conduttimetro 0-5000 μS/cm	13C153A005	13C153A005	13C153A005	4.1.1	
2	Reg.Man.press.Ingresso 0-10 bar	1309844AXX	1309845AXX	1309846AXX	4.1.1	
3	Manometro ingresso	1309720AXX	1309720AXX	1309720AXX	4.1.1	
4	Contenitore filtri acqua	1309500AXX	1309500AXX	1309500AXX	4.1.1	
5	Kit filtri acqua (1μ + 5μ)	UAKFW0000	UAKFW0000	UAKFW0000	4.1.1	
6	Pressostato LP acqua ingresso	1309654AXX	1309654AXX	1309654AXX	4.1.1	
7	Elettrovalvola di carico	1312088AXX	1312088AXX	1312088AXX	4.1.1	
21	Motore	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
22	Pompa	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
23	Valvola di ricircolo	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
24	Valvola sovra pressione 3-7 bar	Contattare CAREL	Contattare CAREL	Contattare CAREL	4.2.1	
25	Smorzatore pompa (opzionale)	1309513AXX	1309513AXX	1309513AXX	4.2.1	
26	Sonda pressione	1309510AXX	1309510AXX	1309510AXX	4.2.1	Solo per versioni "HD"
27	Pressostato max pressione 90 bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	
28	Pressostato min pressione 15 bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	Solo per versioni "SL"
29	Manometro alta pressione 100 bar	1309508AXX	1309508AXX	1309508AXX	4.2.1	
30	Sonda temp. Acqua NTC IP68	NTC030WP00	NTC030WP00	NTC030WP00	4.2.1	
31	Termovalvola inox 55 °C	1309551AXX	1309551AXX	1309551AXX	4.2.1	

Tab. 4.9.2.1

Ref.	Description	UA060UA180	UA250350	UA500	See Fig. n°	Notes
1	Conductivity meter 0-5000 μS/cm	13C153A005	13C153A005	13C153A005	4.1.1	
2	Inlet pressure regulator 0-10 bar	1309844AXX	1309845AXX	1309846AXX	4.1.1	
3	Inlet pressure gauge	1309720AXX	1309720AXX	1309720AXX	4.1.1	
4	Water filter container	1309500AXX	1309500AXX	1309500AXX	4.1.1	
5	Water filter kit (1μ + 5μ)	UAKFW0000	UAKFW0000	UAKFW0000	4.1.1	
6	Water inlet LP switch	1309654AXX	1309654AXX	1309654AXX	4.1.1	
7	Fill solenoid valve	1312088AXX	1312088AXX	1312088AXX	4.1.1	
21	Motor	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
22	Pump	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
23	Recirculation valve	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
24	Pressure relief valve 3-7 bar	Contact CAREL	Contact CAREL	Contact CAREL	4.2.1	
25	Pump damper (optional)	1309513AXX	1309513AXX	1309513AXX	4.2.1	
26	Pressure probe	1309510AXX	1309510AXX	1309510AXX	4.2.1	"HD" versions only
27	Max. pressure switch 90 bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	
28	Min. pressure switch 15 bar	1309517AXX	1309517AXX	1309517AXX	4.2.1	"SL" versions only
29	High pressure gauge 100 bar	1309508AXX	1309508AXX	1309508AXX	4.2.1	,
30	NTC water temp probe, IP68	NTC030WP00	NTC030WP00	NTC030WP00	4.2.1	
31	Stainless steel temperature valve 55°C	1309551AXX	1309551AXX	1309551AXX	4.2.1	

Tab. 4.9.2.1

4.9.3 Lista delle parti di ricambio elettriche per versioni UAXXXHDXXX

4.9.3 List of electrical spare parts for versions UAXXXHDXXX

Rif.	Descrizione	UA060UA180	UA250UA350	Sostituzione: vedere
41	Regolatore con interfaccia	Vedere sotto	Vedere sotto	5.3
42	Interruttore principale	UAKINT0000	UAKINT0000	5.3
43	Cavo flat (regolatore / IO-card)	59C486A003	59C486A003	5.3
44	Scheda I/O	URI0000000	URI0000000	5.3
45	Relè inverter	0100716AXX	0100716AXX	5.3
46	Inverter	contattare CAREL	contattare CAREL	5.3
47	Trasformatore, 230-24V, 200VA	09C470A025	09C470A025	5.3
48	Portafusibile	0606192AXX	0606192AXX	5.3
49	Ventilatore, 24V, 50Hz	1312545AXX	1312545AXX	5.3
50	Relè valvole telaio	0102001AXX	0102001AXX	5.3
	Fusibile motore e inverter (F1 + F2)	contattare CAREL	contattare CAREL	
	Fusibile trasformatore, 2A (F3 + F4)	0605320ALG	0605320ALG	
	Fusibile trasformatore, 8A	0605596AXX	0605596AXX	

Tab. 4.9.3.1

Ref.	Description	UA060 to UA180	UA250 to UA350	Replacement: read
41	Controller with interface	See below	See below	5.3
42	Main switch	UAKINT0000	UAKINT0000	5.3
43	Flat cable (controller / I/O-card)	59C486A003	59C486A003	5.3
44	I/o card	URI0000000	URI0000000	5.3
45	Relay for VFD	0100716AXX	0100716AXX	5.3
46	VFD	Contact CAREL	Contact CAREL	5.3
47	Transformer, 230-24V, 200VA	09C470A025	09C470A025	5.3
48	Fuse holder	0606192AXX	0606192AXX	5.3
49	Fan, 24v, 50Hz	1312545AXX	1312545AXX	5.3
50	Relay for rack valves	0102001AXX	0102001AXX	5.3
	Fuses for motor and VFD (F1+ F2)	Contact CAREL	Contact CAREL	
	Fuses for transformer, 2A (F3 + F4)	0605320ALG	0605320ALG	
	Fuse for transformer, 8A	0605596AXX	0605596AXX	

Tab. 4.9.3.1

Lista delle parti di ricambio elettriche per versioni UAXXXHD1XX

Rif.	Descrizione	UA060UA180	UA250350	UA500	Vedi fig. nº	Note
41	Regolatore con interfaccia	Vedere tab	Vedere tab	Vedere tab	4.3.2	
42	Interruttore principale	UAKINT0000	UAKINT0000	UAKINT0000	4.3.2	
43	Cavo flat	59C486A003	59C486A003	59C486A003	4.3.2	
44	Scheda I/O	URI0000000	URI0000000	URI0000000	4.3.2	
45	Relè avviamento	0100711AXX	0100711AXX	0100711AXX	4.3.2	
46	VFD	6500164AXX	6500165AXX	6500166AXX	4.3.2	
47	Trasformatore	0907612AXX	0907612AXX	0907612AXX	4.3.2	
48	portafusibile	0606192AXX	0606192AXX	0606192AXX	4.3.2	
49	ventilatore	1312545AXX	1312545AXX	1312545AXX	4.3.2	
50	Relè valvole telaio	0102001AXX	0102001AXX	0102001AXX	4.3.2	
52	Contattore	-	-	0203000AXX	4.3.3	
	Fusibile motore VFD (F1+F2)	0605324AXX	0605326AXX	0605327AXX	4.3.2	
	Fusibile trasformatore (F3+F4)	0605320ALG	0605320ALG	0605320ALG	4.3.2	

Tab. 4.9.3.2

List of electrical spare parts for versions UAXXXHD1XX

Ref.	Description	UA060UA180	UA250350	UA500	See Fig. n°	Notes
41	Controller with interface	See Table	See Table	See Table	4.3.2	
42	Main switch	UAKINT0000	UAKINT0000	UAKINT0000	4.3.2	
43	Flat cable	59C486A003	59C486A003	59C486A003	4.3.2	
44	I/O board	URI0000000	URI0000000	URI0000000	4.3.2	
45	Start relay	0100711AXX	0100711AXX	0100711AXX	4.3.2	
46	VFD	6500164AXX	6500165AXX	6500166AXX	4.3.2	
47	Transformer	0907612AXX	0907612AXX	0907612AXX	4.3.2	
48	Fuse carrier	0606192AXX	0606192AXX	0606192AXX	4.3.2	
49	Fan	1312545AXX	1312545AXX	1312545AXX	4.3.2	
50	Rack valve relays	0102001AXX	0102001AXX	0102001AXX	4.3.2	
52	Contactor	-	-	0203000AXX	4.3.3	
	VFD motor fuse (F1+F2)	0605324AXX	0605326AXX	0605327AXX	4.3.2	
	Transformer fuse (F3+F4)	0605320ALG	0605320ALG	0605320ALG	4.3.2	

Tab. 4.9.3.2

Lista delle parti di ricambioelettriche versioni UAXXXSLXXX

Rif.	Descrizione	UA060UA180	UA250350	UA500	Vedi fig. nº	Note
41	Regolatore con interfaccia	Vedere tab	Vedere tab	Vedere tab	4.3.2	
42	Interruttore principale	UAKINT3000	UAKINT3000	UAKINT3000	4.3.2	
43	Cavo flat	59C486A003	59C486A003	59C486A003	4.3.2	
44	Scheda I/O	URI0000000	URI0000000	URI0000000	4.3.2	
45	Relè avviamento	0100711AXX	0100711AXX	0100711AXX	4.3.2	
47	Trasformatore	0907612AXX	0907612AXX	0907612AXX	4.3.2	
48	Porta fusibile	0606192AXX	0606192AXX	0606192AXX	4.3.2	
49	ventilatore	1312545AXX	1312545AXX	1312545AXX	4.3.2	
50	Relè valvole NC/NA distribuzione ambiente	0102001AXX	0102001AXX	0102001AXX	4.3.2	
51	Int.protezione motore	0402004AXX	0402005AXX	0402005AXX	4.3.2	
52	Contattore	0203000AXX	0203000AXX	0203000AXX	4.3.3	
	Fusibile trasformatore (F3+F4)	0605320ALG	0605320ALG	0605320ALG	4.3.2	

Tab. 4.9.3.3

List of electrical spare parts for versions UAXXXSLXXX

Ref.	Description	UA060UA180	UA250350	UA500	See Fig. n°	Notes
41	Controller with interface	See Table	See Table	See Table	4.3.2	
42	Main switch	UAKINT3000	UAKINT3000	UAKINT3000	4.3.2	
43	Flat cable	59C486A003	59C486A003	59C486A003	4.3.2	
44	I/O board	URI0000000	UR10000000	URI0000000	4.3.2	
45	Start relay	0100711AXX	0100711AXX	0100711AXX	4.3.2	
47	Transformer	0907612AXX	0907612AXX	0907612AXX	4.3.2	
48	Fuse carrier	0606192AXX	0606192AXX	0606192AXX	4.3.2	
49	Fan	1312545AXX	1312545AXX	1312545AXX	4.3.2	
50	NC/NO valve relays distribution in the room	0102001AXX	0102001AXX	0102001AXX	4.3.2	
51	Motor protector	0402004AXX	0402005AXX	0402005AXX	4.3.2	
52	Contactor	0203000AXX	0203000AXX	0203000AXX	4.3.3	
	Transformer fuse (F3+F4)	0605320ALG	0605320ALG	0605320ALG	4.3.2	

Tab. 4.9.3.3

Regolatori per humiFog:

Rif.	Descrizione	Codice
41	Regolatore con interfaccia display per tutti i modelli humifog non ancora configurati	UAH0010000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA060HDXXX	UAH6010000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA120HDXXX	UAHA210000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA180HDXXX	UAHA810000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA250HDXXX	UAHB510000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA350HDXXX	UAHC510000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA500HDXXX	UAHE010000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA060SLXXX	UAS6000000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA120SLXXX	UASA200000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA180SLXXX	UASA800000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA250SLXXX	UASB500000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA350SLXXX	UASC500000
41	Regolatore con interfaccia configurato per UA500SLXXX	UASE000000
		T-1- 4004

Tab. 4.9.3.4

Controllers for humifog:

Ref.	Description	Code
41	Controller with interface display for all not yet configured humiFog models	UAH0010000
41	Controller with interface configured for UA060HDXXX	UAH6010000
41	Controller with interface configured for UA120HDXXX	UAHA210000
41	Controller with interface configured for UA180HDXXX	UAHA810000
41	Controller with interface configured for UA250HDXXX	UAHB510000
41	Controller with interface configured for UA350HDXXX	UAHC510000
41	Controller with interface configured for UA500HDXXX	UAHE010000
41	Controller with interface configured for UA060SLXXX	UAS6000000
41	Controller with interface configured for UA120SLXXX	UASA200000
41	Controller with interface configured for UA180SLXXX	UASA800000
41	Controller with interface configured for UA250SLXXX	UASB500000
41	Controller with interface configured for UA350SLXXX	UASC500000
41	Controller with interface configured for UA500SLXXX	UASE000000

Tab. 4.9.3.4

Accessori:

Optional accessories:

Rif.	Descrizione	Codice	Note
	Telecomando – Versione in inglese	TELUA0E000	
	Telecomando – Versione in italiano	TELUA0I000	
	humiVisor. Terminale remoto con display grafico.	URT0000000	

Tab. 4.9.3.5

Ref.	Description	Code	Note
	Remote control – english version	TELEUA0E000	
	Remote control – italian version	TELEUA0I000	
	Humivisor. Remote terminal with graphic display.	URT0000000	

Tab. 4.9.3.5

4.9.4 Parti di ricambio del sistema di distribuzione

Telaio:

Rif.	Descrizione	Codice	Note
60	Staffa telaio orizzontale	14C470A1**	** = 00-15 a seconda della lunghezza
61	Staffa telaio verticale	14C470A1**	** = 20-35 a seconda della lunghezza
62	Barra supporto collettore	14C470A1**	** = 40-55 a seconda della lunghezza
63	Collettore orizzontale	14C470A1**	** = 60-75 a seconda della lunghezza
64	Collettore verticale	14C470A1**	** = 80-95 a seconda della lunghezza
65	Raccordo a gomito, 1/4", FF	1309634AXX	
66	Giunto elastico con parti di fissaggio	14C470A097	
67	Giunto ad angolo diretto	14C470A096	
68	Elettrovalvola in acciaio inossidabile, 24V, 50/60Hz	1312079AXX	
69	Kit rondelle e bulloni M6 per montaggio completo telaio	UAKVITIM60	
70	Kit 15 viti M3 per fissaggio angoli collettori	UAKVITIM30	
71	Tappo, 1/8"	1309633AXX	
72	Ugello atomizzante, MTP1, 2,7kg/h	UAKMTP1000	
73	Ugello atomizzante, MTP2, 3,6kg/h	UAKMTP2000	
74	Kit 8 squadrette	UAKS000000	
75	Kit per il montaggio di un collettore con viti e rondelle	UAKMOR0000	
	Mascherina di montaggio per posizionamento collettori	14C470A087	

Tab. 4.9.4.1

4.9.4 Spare parts for the distribution system

Ref.	Description	Code	Note
60	Horizontal frame bar	14C470A1**	** = 00-15 depending on the length
61	Vertical frame bar.	14C470A1**	** = 20-35 depending on the length
62	Manifold support bar.	14C470A1**	** = 40-55 depending on the length
63	Horizontal manifold	14C470A1**	** = 60-75 depending on the length
64	Vertical manifold	14C470A1**	** = 80-95 depending on the length
65	Elbow, 1/4", FF	1309634AXX	
66	Flexible coupling with fixing parts	14C470A097	
67	Direct angle joint	14C470A096	
68	Solenoid valve in stainless steel, 24V, 50/60Hz	1312079AXX	
69	Kit with M6 bolts, nuts and washers for complete rack assembling.	UAKVITIM60	
70	Kit with 15 M3 screws for angle fixing of manifolds.	UAKVITIM30	
71	Cap, 1/8".	1309633AXX	
72	Atomising nozzle, MTP1, 2,7kg/h.	UAKMTP1000	
73	Atomising nozzle, MTP2, 3,6kg/h.	UAKMTP2000	
74	Kit of 8 angle plates for assembling.	UAKS000000	
75	Kit for one fixing of manifold incl. Bolts, nuts and washer.	UAKMOR0000	
	Assembly template for positioning the manifolds.	14C470A087	

Tab. 4.9.4.1

Rack:

Distribuzione in ambiente

Rif.	Descrizione	Codice	Note
95	Collettore 4 fori passo 600	UAKC4FP600	4 Fori su un lato
96	Collettore 7 fori passo 300	UAKC7FP300	4+3 Fori sui due lati
97	Kit elettrovalvole di parzializzazione	UAKVALNC00	
98	Kit elettrovalvola di scarico per collettore	UAKVAL0000	
99	Kit elettrovalvola scarico centrale	UAKCD00000	
72	Ugello atomizzatore MTP1 2.7 lt/h	UAKMTP1000	
100	Tappo NPT1/8"M	1309639AXX	
71	Tappo G1/8"M	1309633AXX	

Tab. 4.9.5.1

Distribution in the room

Ref.	Description	Code	Notes
95	Manifold with 4 holes step 600	UAKC4FP600	4 holes on one side
96	Manifold with 7 holes step 300	UAKC7FP300	4+3 holes on two sides
97	Capacity control solenoid valve kit	UAKVALNC00	
98	Drain solenoid valve kit for manifold	UAKVAL0000	
99	Central drain solenoid valve kit	UAKCD00000	
72	Atomiser nozzle mP1 2.7 l/h	UAKMTP1000	
100	NPT 1/8" M plug	1309639AXX	
71	G 1/8" M plug	1309633AXX	

Tab. 4.9.5.1

4.9.5 Lista delle parti di ricambio - accessori

4.9.5 Spare part list for accessories

Rif.	Descrizione	Codice	Note
80	Corredo raccordi corti L = 2 mt Flessibile e adattatore	UAKT100000	
81	Corredo raccordi lunghi L = 5.5 m		
	Due flessibili, un tubo in acciaio e adattatori	UAKT200000	
82	Corredo tubi prolunga rigidi L = 1.5 mt		
	Un tubo in acciaio inox e adattatore	UAKT300000	
106	Kit prolunga flessibile L = 2 mt	UAKT400000	
106	Corredo tubi prolunga d.10 L = 3 mt, un tubo in acciaio inox	UAKT030000	Disponibile da 01/01/2005
106	Corredo tubi prolunga d.10 L = 6 mt, due tubi in acciaio inox	UAKT060000	Disponibile da 01/01/2005
106	tubi prolunga d.10 L = 12 mt, quattro tubi in acciaio inox	UAKT012000	Disponibile da 01/01/2005
106	tubi prolunga d.10 L = 18 mt, sei tubi in acciaio inox	UAKT018000	Disponibile da 01/01/2005
107	terminale diritto x tubo φ10	UAKTD00000	
108	terminale diritto G1/4"m x tubo φ10	UAKTD14000	
109	terminale diritto G1/8"m x tubo φ10	UAKTD18000	
110	"T" femmina x tubo φ10	UAKTT00000	
111	gomito femmina x tubo φ10	UAKTG00000	
112	gomito femmina tubo φ10 x1/8"	UAKTG18000	
113	"X" femmina x tubo φ10	UAKTX00000	

Tab. 4.9.5.1

Ref.	Description	Code	Notes
80	Short fittings L = 2 m, hose and adapter	UAKT100000	
81	Long fittings L = 5.5 m, two hoses, one steel pipe and adapters	UAKT200000	
82	Extension pipe $L = 1.5$ m, one stainless steel pipe and adapter	UAKT300000	
106	Extension kit $L = 2 m$	UAKT400000	
106	Extension dia. 10 L = 3 m, one stainless steel pipe	UAKT030000	Available from 01/01/2005
106	Extension dia. 10 L = 6 m, two stainless steel pipes	UAKT060000	Available from 01/01/2005
106	Extension dia. 10 L = 12 m, four stainless steel pipes	UAKT012000	Available from 01/01/2005
106	Extension dia. 10 L = 18 m, six stainless steel pipes	UAKT018000	Available from 01/01/2005
107	Straight fitting for dia. 10 pipe	UAKTD00000	
108	Straight G 1/4" M fitting for dia. 10 pipe	UAKTD14000	
109	Straight G 1/8" M fitting for dia. 10 pipe	UAKTD18000	
110	Female "T" x for dia. 10 pipe	UAKTT00000	
111	Female elbow for dia. 10 pipe	UAKTG00000	
112	Female elbow for dia. 10 x 1/8" pipe	UAKTG18000	
113	Female "X" for dia. 10 pipe	UAKTX00000	

Tab. 4.9.5.1

Cassette di derivazione

Rif.	Descrizione	Codice	Note
84	Cassetta di derivazione per 4 elettrovalvole	UAKDER10000	
84	Cassetta di derivazione per 5 elettrovalvole	UAKDER20000	
84	Cassetta di derivazione per 6 elettrovalvole	UAKDER30000	
84	Cassetta di derivazione per 7 elettrovalvole	UAKDER40000	
84	Cassetta di derivazione per 8 elettrovalvole	UAKDER50000	

Tab. 4.9.5.2

- 111	nctio	n n	ΛνΔς
uu	HUHU	11 D	ひんじろ

Ref.	Description	Code	Note	
84	Junction box for 4 solenoid valves	UAKDER10000		
84	Junction box for 5 solenoid valves	UAKDER20000		
84	Junction box for 6 solenoid valves	UAKDER30000		
84	Junction box for 7 solenoid valves	UAKDER40000		
84	Junction box for 8 solenoid valves	UAKDER50000		

Table 4.9.5.2

Parti di ricambio manutenzione

Rif.	Descrizione	Codice	Note
101	Kit valvole aspirazione / mandata ottone	1309611AXX	per versioni: UAXXXHD1X0; UAXXXSLXX0.
102	Kit valvole aspirazione / mandata inox	1309612AXX	per versioni: UAXXXHD1X1; UAXXXSLXX1.
103	Kit tenute pompe con pistone d.15 ottone	1309613AXX	per versioni: UA060/180/250HD1X0; UA060/180/250SLXX0
104	Kit tenute pompe con pistone d.18 ottone	1309614AXX	per versioni: UA120/350/500HD1X0; UA120/350/500SLXX0
105	Kit tenute pompe con pistone d.15 inox	1309615AXX	per versioni: UA060/180/250HD1X0; UA060/180/250SLXX0
106	Kit tenute pompe con pistone d.18 inox	1309616AXX	per versioni: UA120/350/500HD1X1; UA120/350/500SLXX1
93	Kit filtri acqua: un filtro da 1μ + uno da 5μ	UAKFW00000	·
94	Flacone olio per pompa INTERPUMP	5024646AXX	per versioni: UAXXXHD1X0; UAXXXSLXX0
95	Teflon liquido per raccordi idraulici in alta	5024612AXX	·
	pressione confezione da 100ml.		

Tab. 4.9.5.2

Maintenance spare parts

Ref.	Description	Code	Note
101	Brass inlet / outlet valve kit	1309611AXX	for versions: UAXXXHD1X0; UAXXXSLXX0.
102	Stainless steel inlet / outlet valve kit	1309612AXX	for versions: UAXXXHD1X1; UAXXXSLXX1.
103	Seal kit for piston pumps dia. 15 brass	1309613AXX	for versions: UA060/180/250HD1X0; UA060/180/250SLXX0
104	Seal kit for piston pumps dia. 18 brass	1309614AXX	for versions: UA120/350/500HD1X0; UA120/350/500SLXX0
105	Seal kit for piston pumps dia. 15 stainless steel	1309615AXX	for versions: UA060/180/250HD1X0; UA060/180/250SLXX0
106	Seal kit for piston pumps dia. 18 stainless steel	1309616AXX	for versions: UA120/350/500HD1X1; UA120/350/500SLXX1
93	Water filter kit: one 1μ filter + one 5μ filter	UAKFW00000	
94	Oil bottle for INTERPUMP pump	5024646AXX	for versions: UAXXXHD1X0; UAXXXSLXX0
95	Teflon liquid per fittings hydraulic in high	5024612AXX	
	pressure packaging from 100ml.		

Tab. 4.9.5.2

5. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Questo capitolo fornisce spiegazioni sulla sostituzione dei seguenti componenti:

- componenti del cabinet (componenti idraulici, meccanici ed elettrici)
- · componenti del telaio

This chapter explains how to replace the following components:

- cabinet components (hydraulic, mechanic and electric components)
- · rack components

5.1 Sostituzione dei componenti della linea ingresso pompa

Attenzione:

- Usare teflon liquido garantito per pressione acqua fino a 100 bar, per sigillare le connessioni idrauliche
- Attendere 3 ore affinchè il teflon faccia presa

5.1 Replacement of pump inlet line parts


5. COMPONENT REPLACEMENT

Warning:

- Use liquid teflon guaranteed up to 100 bar water pressure for sealing of hydraulic connections
- · Wait 3 hours for the teflon to seal

5.1.1 Cartucce acqua

1 Come sostituire entrambe le cartucce: da 5µm (a destra) e da 1µm (a sinistra)



5.1.1 Water cartridges

1 How to replace both cartridges: 5μm (right) and 1μm (left)

Fig. 5.1.1.1

- 2 Spegnere humifog
- 3 Chiudere alimentazione acqua esterna
- 4 Accedere alla sezione idraulica
- 5 Scaricare i filtri:
 - Aprire i rubinetti inferiori del filtro
 - Premere i tappi di blocco superiori per scaricare completamente i filtri

- 2 Turn humifog off
- 3 Close the external water supply
- 4 Access hydraulic section
- 5 Discharge filters:
 - Open filter bottom taps
 - Press black top caps to fully discharge filters




Fig. 5.1.1.2




Fig. 5.1.1.3

6 Aprire i filtri

 Sbloccare la ghiera utilizzando la chiave di apertura filtro in dotazione




Fig. 5.1.1.4

- 6 Open filters
 - Use supplied filter opening key to release the filter

7 Sostituire le cartucce (vedi Fig. 4.7.3):

- Attenzione: non invertirle!
- Cartuccia da 5µm a destra
- Cartuccia da 1µm a sinistra

8 Chiudere i filtri

- 7 Substitute cartridges (see Fig. 4.7.3):
- · Warning: do not swap them!
- 5µm cartridge to right
- 1μm cartridge to left

3 Close filters




Fig. 5.1.1.6

9 Riempire i filtri di acqua:

- Chiudere i rubinetti inferiori del filtro
- Aprire il rubinetto acqua di alimentazione (esterno)
- Premere spingendo verso destra il tappo superiore di colore nero posto sul filtro da 5 µm, fino alla fuoriuscita dell'acqua intorno al tappo
- Premere spingendo verso sinistra il tappo superiore di colore nero posto sul filtro da 1 µm, fino alla fuoriuscita dell' acqua intorno al tappo
- Asciugare l'acqua gocciolata

9 Fill filters with water:

- Close both filter bottom taps
- Open external supply water tap
- Press black top cap on the 5µm filter to the right until water exits around the cap
- press black top cap on the 1µm filter to the left until water exits around the cap
- Wipe leaked water




Fig. 5.1.1.7




Fig. 5.1.1.8

10 Chiudere la sezione idraulica

11 Accendere humifog

12 <u>Le cartucce sono fabbricate in poliproprilene:</u> smaltirle in conformità con le norme/ leggi locali


10 Close hydraulic section

11 You can now turn humifog on

12 <u>Cartridges are made of polyproprilene:</u> dispose them according to local norms

5.1.2 Linea ingresso pompa

- 1 Spegnere humifog
- 2 Chiudere l'alimentazione acqua esterna
- 3 Accedere alla sezione idraulica
- 4 Scaricare i filtri (vedere 5.1.1, punto 5)
- 5 Scollegare la tubazione dell'acqua in ingresso (vedere 5.1.2.1)
- 6 Scollegare la tubazione tra la valvola di ingresso e la pompa



- 5.1.2 Pump inlet line

 1 Turn humifog OFF
 - 2 Close the external water supply
 - 3 Access hydraulic section
 - 4 <u>Discharge filters</u> (read 5.1.1, step 5)
 - 5 <u>Disconnect inlet water pipe</u> (read 5.1.2.1)
 - 6 <u>Disconnect pipe between inlet fill valve</u> and pump

Fig. 5.1.2.1

7 Smontare la linea ingresso pompa:

- Togliere le viti
- Togliere la linea d'ingresso dal cabinet

7 Dismount pump inlet line:

- Remove screws
- Take inlet line out of cabinet




Fig. 5.1.2.2

8 Sostituire i componenti:

- Smontare i componenti danneggiati
- Sostituire le parti rotte e sigillare le connessioni usando teflon liquido




Fig. 5.1.2.3

8 Substitute parts:

- Disassemble the broken parts
- Substitute broken parts and seal the connections with liquid teflon

- 9 Montare la linea ingresso pompa
- 10 Collegare il tubo dalla valvola d'ingresso alla pompa
- 11 Collegare il tubo acqua in ingresso
- 12 Aprire il rubinetto esterno dell'acqua
- 13 Riempire i filtri di acqua (vedere 5.1.1, punto 9)
- 14 Chiudere la sezione idraulica
- 15 Accendere humifog

5.2 Sostituzione dei componenti di motore e pompa

5.2.1 Sostituzione olio pompa

- 1 Spegnere humifog
- 2 Chiudere alimentazione acqua esterna
- 3 Accedere alla sezione idraulica
- 4 Rimuovere i tappi superiori ed inferiori (vedere Fig. 5.2.1.1 e 5.2.1.2)




Fig. 5.2.1.1

5 Sostituire l'olio:

- Scaricare l'olio e richiudere il tappo inferiore dell'olio
- Eliminare l'olio secondo le norme locali
- Riempire con olio tipo (ISO 68) SAE 20 W 30 W fino al livello indicato (per riempire correttamente usare 350 ml di olio)
- Richiudere il tappo superiore dell'olio
- 6 Chiudere la sezione idraulica
- 7 Accendere humifog

- 9 Mount pump inlet line
- 10 Connect pipe from inlet valve to pump
- 11 Connect inlet water pipe
- 12 Open the external water supply tap
- 13 Fill filters with water (read 5.1.1, step 9)
- 14 Close hydraulic section
- 15 You can now turn humifog ON

5.2 Replacement of motor and pump parts

5.2.1 Pump oil change

- 1 Turn humifog OFF
- 2 Close the external water supply
- 3 Access hydraulic section
- 4 Remove top and bottom oil caps (read Fig. 5.2.1.1 and 5.2.1.2)




Fig. 5.2.1.2

5 Change oil:

- Drain oil and replace bottom oil tap
- · Dispose oil according to local norms
- Fill with oil type (ISO 68) SAE 20 W 30 W to the correct level (total refill requires about 350ml oil)
- · Replace top oil cap
- 6 Close hydraulic section
- 7 You can now turn humifog on

5.2.2 Motore, pompa e relativi componenti

Questo capitolo fornisce spiegazioni sulla sostituzione del motore, della pompa e di tutti i componenti esterni ad essi direttamente collegati. Per la sostituzione delle parti interne della pompa, come le valvole e le guarnizioni della pompa, si prega di fare riferimento al manuale della pompa.

1 Ripetere i punti da 1 a 6, come 5.1.2

2 Rimuovere i cavi di potenza dal motore facendo attenzione ai terminali a cui i cavi sono collegati!

Attenzione: da questo momento, dell'acqua potrebbe fuoriuscire dalle tubazioni

- 3 Rimuovere la sonda temperatura
- 4 Rimuovere i connettori della sonda pressione e del pressostato massima pressione

5.2.2 Motor, pump and other related parts

This chapter explains how to replace the motor, the pump and other parts directly connected to these.

For replacing the internal parts of the pump, such as the valves and the pump gaskets, please refer to the pump manual.

1 Repeat step 1 to 6 as in 5.1.2




Fig. 5.2.2.1

- 2 Take power cables off the motor noting the terminals where each cable is connected!
- <u>Warning:</u> from now on, some water will come out from the pipes
- 3 <u>Gently unscrew the</u> <u>temperature probe</u>
- 4 Gently unscrew the pressure probe

- 5 Svitare il supporto pompa dal cabinet
- 6 Estrarre motore e pompa dal cabinet
- 7 Svitare viti tra pompa e motore e rimuovere la pompa
- 8 Svitare motore dalla piastra

Attenzione: non perdere la spina tra motore e pompa

Ora è possibile sostituire il motore (continuare per la pompa)





Fig. 5.2.2.2

- 5 <u>Unscrew pump support</u> from cabinet
- 6 <u>Take motor and pump out</u> <u>of cabinet</u>
- 7 <u>Unscrew pump and take it apart</u>
- 8 Unscrew the motor

Warning: do not lose the spline between motor and pump

Now you can replace the motor (continue for the pump)

9 <u>Smontare tutti i componenti</u> <u>necessari nella sequenza</u> <u>raffigurata</u>



9 <u>Disassemble the necessary</u> <u>components according to the</u> <u>shown sequence</u>

Fig. 5.2.2.3

10 Rimuovere la valvola di ricircolo nella sequenza raffigurata
 Ora è possibile sostituire la pompa




Fig. 5.2.2.4

- 11 Rimontare tutti i componenti nell'ordine inverso
- 12 Aprire alimentazione esterna acqua
- 13 Riempire i filtri di acuqa (vedere 5.1.1, punto 9)
- 14 Chiudere la sezione idraulica
- 15 Accendere humifog

10 Remove the recirculation valve according to the shown sequence

Now you can replace the pump




Fig. 5.2.2.5

- 11 Assemble all disassembled components in the reverse order
- 12 Open the external water supply
- 13 Fill filters with water (read 5.1.1, step 9)
- 14 Close hydraulic section
- 15 You can now turn humifog ON




Fig. 5.2.2.6




Fig. 5.2.2.7

5.3 Sostituzione dei componenti elettrici del cabinet

- 1 Spegnere humifog
- 2 Chiudere l'alimentazione acqua esterna
- 3 Aprire il selezionatore di linea
- 4 Accedere alla sezione elettrica

Trasformatore Fusibili e portafusibili Relè Interruttore principale Ventilatore

- 5 Sostituire con estrema cura
- 6 Rispettare le connessioni elettriche

Versione HD / HD Version




Fig. 5.3.1

5.3 Replacement of cabinet electrical parts

- 1 Turn humifog OFF
- 2 Close the external water supply
- 3 Disconnect power supply to the cabinet
- 4 Access electrical section

Transformer Fuses & fuse holders Relays Main switch Fan

- 5 Substitute carefully
- 6 Respect the electrical connections

Versione SL / SL Version




Fig. 5.3.2

Scheda I/O I/O card

- 7 Sostituire con delicatezza
- 8 Rispettare le connessioni elettriche



Fig. 5.3.3

- Regolatore Cavo flat
- 9 Sostituire con estrema cura e <u>delicatezza</u>





Fig. 5.3.4

9 Substitute carefully and gently

7 Note where the wires are connected

8 Substitute gently

Inverter

- 10 Rimuovere il coperchio del terminale
- 11 Scollegare i cavi
- 12 Svitare l'inverter con delicatezza
- 13 Sostituire con un nuovo inverter



VFD

- 10 Remove terminal cover
- 11 Disconnect cables
- 12 Unscrew VFD gently
- 13 Substitute with new VFD

Fig. 5.3.5 14 Ricollegare i cavi: 14 Re-connect cables:

Morsettiera di controllo



Morsettiera di potenza



Control terminal block



Power terminal block



Fig. 5.3.6

- 15 <u>Verificare corretta messa a terra delle schermature dei cavi di comando (li1, +24) e di potenza (U,V,W,PE)</u>
- 16 Riposizionare il coperchio del terminale
- 17 Chiudere la sezione elettrica
- 18 Accendere humifog

5.4 Sostituzione e pulizia dei componenti del telaio

Attenzione:

- Usare teflon liquido garantito per pressione acqua fino a 100 bar, per sigillare le connessioni idrauliche
- Attendere 3 ore affinchè il teflon faccia presa

5.4.1 Perdite di acqua

- A. Risolvere usando teflon liquido per tutte le connessioni senza o-ring o tenute in gomma
- B. Se necessario, sostituire i componenti come descritto nel paragrafo 5.4.2

5.4.2 Pulizia

- 1. Rimuovere i componenti da pulire
- Rimuovere i componenti non in acciaio inossidabile (per esempio o-ring degli ugelli)
- Immergere le parti in acciaio inossidabile in soluzione di acqua e aceto per 12 ore (usare 4/5 d'acqua e 1/5 d'aceto)
- 4. Risciacquare con acqua
- Per incrostazioni di calcare particolarmente resistenti usare aceto puro per 12 ore
- 6. Rimontare i componenti seguendo l'ordine inverso

15 Verify that the cover of the command wire (li1, +24) and the cover of the power supply wire (U,V,W,PE) are ground connected

- 16 Put back terminal cover
- 17 Close electrical section
- 18 You can turn humifog ON

5.4 Replacement and cleaning of rack parts

Warning:

- Use liquid teflon guaranteed up to 100bar water pressure for sealing of hydraulic connections
- · Wait 3 hours for the teflon to seal

5.4.1 Water leakages


- A. Repair using liquid teflon for all connections without o-rings or rubber seals
- B. If necessary, substitute the components as described in 5.4.2

5.4.2 Cleaning

- 1. Remove the components to clean
- 2. Remove the components not in stainless steel (for example the nozzle o-ring)
- 3. Immerse stainless steel parts into a water-vinegar solution for 12 hours (use 4/5 water and 1/5 vinegar)
- 4. Rinse with water
- For very resistant lime scale repeat the cleaning process with pure vinegar for 12 hours
- 6. Assemble the components in reverse order

5.4.3 Sostituzione

- 1 Spegnere humifog
- 2 <u>Chiudere il rubinetto di</u> <u>alimentazione acqua esterna</u>
- 3 Rimuovere i connettori dalle elettrovalvole



5.4.3 Replacement

- 1 Turn humifog OFF
- 2 Close the external water supply tap
- 3 Remove connectors from solenoid valves

Fig. 5.4.3.1

Ugelli e tappi

Attenzione: ricordare le posizioni di ugelli/ tappi

4 Sostituire con estrema cura

Nozzles and caps

Warning: remember nozzle/cap positions

4 Substitute carefully




Fig. 5.4.3.2

Collettori orizzontali

Attenzione:

- Ricordare l'angolazione di ciascun collettore
- Preservare l'integrità della valvola/del giunto diretto
- 5 Rimuovere la vite "PH0"
- 6 Rimuovere i bulloni "D"
- Svitare il collettore dalla valvola/dal giunto diretto. Installare il nuovo collettore.

(PHI)

Horizontal manifolds

Warning:

- Remember the angle of each manifold
- Preserve valve / direct joint integrity
- 5 Take off screw "PHO"
- 6 Take off bolts "D"
- 7 <u>Unscrew manifold from solenoid</u> valve / direct joint. <u>Install new manifold</u>





Fig. 5.4.3.3

Valvole/giunti diretti

- 8 Svitare la parte "H"
- 9 Rimuovere la parte "E" ed inserirla nella nuova valvola/nel nuovo giunto diretto
- 10 <u>Installare la nuova valvola/il</u> nuovo giunto diretto



Valves / direct joints

Fig. 5.4.3.4

8 <u>Unscrew part "H"</u>

10

- 9 Remove part "E" and insert it into the new valve / direct joint
 - Install new valve / direct joint

Tubazioni flessibili

- 11 Svitare le parti "H"
- 12 Rimuovere le parti "E" dalle valvole/dai giunti diretti e dai collettori verticali
- 13 <u>Installare la nuova tubazione</u> <u>flessibile</u>




Fig. 5.4.3.5

Flexible pipings

- 11 Unscrew parts "H"
- 12 Remove parts "E" from valves / direct joints and from vertical manifold
- 13 Install new flexible joints

Collettore verticale

- 14 Svitare tutte le parti "H"
- 15 Rimuovere tutte le parti "E" ed inserirle nel nuovo collettore verticale
- 16 Installare il nuovo collettore verticale




Fig. 5.4.3.6

Vertical manifold

- 14 Unscrew all parts "H"
- 15 Remove and insert all parts "E" into the new vertical manifold
- 16 Install new vertical manifold

5.5 Sostituzione e pulizia dei componenti del sistema di distribuzione.

Prima di effettuare le operazioni seguenti assicurarsi di aver spento humifog e di avere chiuso il rubinetto dell'acqua di alimento. Nello sconnettere i vari componenti del circuito idraulico si possono avere delle fuoriuscite d'acqua.

5.5.1 Perdite di acqua

- A. Risolvere usando teflon liquido per tutte le connessioni senza o-ring o tenute in gomma
- B. Se necessario, sostituire i componenti come descritto nel paragrafo 5.4.2

5.5.2 Pulizia

- 1. Rimuovere i componenti da pulire
- Rimuovere i componenti non in acciaio inossidabile (per esempio o-ring degli ugelli)
- 3. Immergere le parti in acciaio inossidabile in soluzione di acqua e aceto per 12 ore (usare 4/5 d'acqua e 1/5 d'aceto)
- 4. Risciacquare con acqua
- Per incrostazioni di calcare particolarmente resistenti usare aceto puro per 12 ore
- 6. Rimontare i componenti seguendo l'ordine inverso

5.5.3 Sostituzione

- 1 Spegnere humifog
- 2 Chiudere il rubinetto di alimentazione acqua esterna

5.5.4 sostituzione ugelli e tappi

Attenzione: ricordare le posizioni di ugelli/tappi. Sostituire con estrema cura.

AB

Fig. 5.5.4.1

5.5 Replacing and cleaning the components in the distribution system.

Before perform the following operations, make sure humiFog is off and that the supply water tap is closed. There may be water leaks when disconnecting the various components in the water circuit.

5.5.1 Water leaks

- A. Repair using liquid Teflon for all connections without o-rings or rubber seals
- B. If necessary, replace the components as described in paragraph 5.4.2

5.5.2 Cleaning

- 1. Remove the components to be cleaned
- Remove the non-stainless steel components (for example, o-rings on the nozzles)
- 3. Soak the stainless steel parts in a solution of water and vinegar for 12 hours (use 4/5 water and 1/5 vinegar)
- 4. Rinse with water
- 5. For especially intense lime scale, use pure vinegar for 12 hours
- 6. Replace the components in the reverse order

5.5.3 Replacement

- 1 Turn off humiFog
- 2 Close the external supply tap

5.5.4 Replacing the nozzles and plugs

Important: remember the positions of the nozzles/plugs. Replace with extreme care.





Fig. 5.5.4.2

5.5.5 Sostituzione valvole di intercettazione NC:

importante: le valvole di intercettazione sono elettrovalvole "normalmente chiuse", nel corpo valvola troviamo tre connessioni da G1/8"f (vedi fig. 5.5.5.1).

Importante ricordare che l'ingresso acqua è il foro che si trova in posizione centrale mentre i due fori laterali sono due uscite che possono essere usate:

- singolarmente chiudendo con un tappo da G1/8"m l'uscita non utilizzata.
- entrambe se questo può semplificare i collegamenti idraulici.
- 1 <u>Scollegare il connettore</u> elettrico.
- 2 Scollegare il tubo di alimentazione acqua in pressione
- 3 Svitare la valvola dai raccordi
- 4 <u>Svitare il raccordo di</u> <u>ingresso alla valvola</u>
- 5 <u>Svitare il tappo dall'uscita</u> acqua valvola non utilizzato




5.5.5 Replacing the NC on-off valves:

Important: the on-off valves are "normally closed" solenoid valves, the body valve features three G 1/8" F sittings (see Fig. 5.5.5.1). Important, remember that the water inlet is the opening in the centre, while the two side holes are two outlets that can be used:

- individually, closing the unused outlet with a G1/8" M plug.
- · both, if this simplifies the water connections.
 - 1 Remove the electrical connector.
 - 2 Disconnect the pressurised water supply pipe
 - 3 Unscrew the valve from the fittings
 - 4 Unscrew the valve inlet connection
 - 5 Unscrew the plug from the unused water valve opening

5.5.6 Sostituzione valvole di scarico NA fine linea

- 1 <u>Scollegare il connettore</u> elettrico.
- 2 Scollegare il tubo di scarico acqua.
- 3 Svitare dalla valvola il raccordo per il tubo di scarico.
- 4 <u>Svitare la valvola e il</u> relativo nipplo dal collettore di distribuzione



5.5.6 Replacing the NO drain valves at the end of the line

- 1 Remove the electrical connector.
- 2 Disconnect the water drain pipe.
- 3 Unscrew the connection for the drain pipe from the valve.
- 4 Unscrew the valve and the nipple from the distribution manifold

5.5.7 Sostituzione valvole di scarico NA tra pompa e sistema di distribuzione

- 1 <u>Scollegare il connettore</u> elettrico.
- 2 Scollegare il tubo di scarico acqua.
- 3 Svitare dalla valvola il raccordo per il tubo di scarico.
- 4 Svitare la valvola e il relativo nipplo dal "T"





Fig. 5.5.1

5.5.7 Replacing the NO drain valves between the pump and distribution system

- 1 <u>Remove the electrical</u> connector.
- 2 <u>Disconnect the water</u> <u>drain pipe.</u>
- 3 <u>Unscrew the connection</u> for the drain pipe from the valve.
- 4 <u>Unscrew the valve and the</u> nipple from the "T"



Positions Included Posizioni incluse	4-5-6 7-8 (11)	9 -10	17
KIT N.	KIT 123	KIT 124	KIT 159

PISTON— PISTONE Ø 15					
MODEL- MODELLO: EL 2002 - EL 2007 - EL 2009 EH 1413 - EH 1416 - EH 2009 - EH 2011					
KIT 160	KIT 162	KIT 164	KIT 166		
42- 44	40	43	40 - 41 42- 43 44		
3	3	3	1		


PISTON - PISTONE Ø 18					
MODEL - MODELLO: EL 1411 - EL 1413 - EL 1403					
KIT 161	KIT 163	KIT 165	KIT 167		
42- 44	40	43	40 - 41 42 - 43 44		
3	3	3	1		

EL 1411—EL 1413 EL 2007—EL 2009 EH 1413—EH 1416 EH 2009—EH 2011 EL 1403—EL 2002

Version / Versione B
For electric motors
Per motori elettrici
(50Hz)B14 - MEC 100 – 112

POS.	DESCRIPTION—DESCRIZIONE			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Testata pompa (pistone Ø 15) Testata pompa (pistone Ø 18) Vite M 8x65 UNI 5931 - tropicalizzata Rosetta Ø 8 Schnorr OR Ø 17,13x2,62 KIT OR Ø 17,13x2,62 KIT Valvola KIT Molla Ø 9,4x14,8 KIT Guida valvola KIT Gruppo valvola KIT Gruppo valvola KIT Gruppo valvola KIT Gruppo valvola Vite M 6x10 uni 5739 - zincata Coperchio carter Distanziale con indicatore OR Ø 55,56x3,53 Cuscinetto a sfere 6305 Anello radiale Ø 18x26x6 KIT Tappo Carlco olio G 3/8 Guida pistone Biella OR Ø 101,27x2,62 Coperchio posteriore Vite M 6x14 UNI 5931 - zincata OR Ø 10,82x1,78 Tappo G 1/4 x9 Spinotto Ø 9x27,5 Rosetta Ø 9x25x0,5 Anello per OR OR 5,28x1,78 Pistone Ø 15 Pistone Ø 15	23 6 23 6 123 6 123 6 124 6 124 6 124 6 123 6 123 6 1 1		

POS.	DESCRIPTION—DESCRIZIONE	N.
34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 68 69 70 71 72 73 74 75	Rosetta Ø 8 con collare Dado M 8 - INOX Piedino - Optional Rosetta Ø 8 UNI1751 - Optional Vite M 8x16 UNI 5739 zincata - Optional Anello di fondo Ø 15 KIT 162-166 Anello di fondo Ø 18 KIT 163-167 OR Ø 28,3x1,78 KIT 166-167 Anello di tenuta Ø 15 L.P. seal KIT 160-166 Anello di tenuta Ø 18 L.P. seal KIT 161-167 Anello di tenuta Ø 18 L.P. seal KIT 161-167 Anello intermedio Ø 15 KIT 164-166 Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal KIT 165-167 Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal KIT 161-167 Anello di tenuta Ø 15 H.P. seal KIT 161-167 Tappo G 3/8x13 Tappo G 1/2x10 Rosetta Ø 17,5x23x1,5 Rosetta Ø 21,5x27x1,5 Spia livello olio OR Ø 26,58x3,53 Anello di fermo albero Albero E11403 - EL2002 Albero EH2009 Albero EH2009 - EL1411 - EH1413 Albero E12007 - EL1411 - EH1416 Boccola a rullini Vite M 8x25 UNI 5739 - zincata Flangia per motore elettrico Anello radiale Ø 45x62x8 Rosetta Ø 6 Schnorr Vite M 6x30 UNI 5931 - zincata	3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1



		MODEL - MODE SSE 1502 - S SSE 1507 - S	SSI
KIT 192	KIT 159	KIT 215	К
4-5-6 7-8 (11)	17	40 - 41 - 42 43 - 44	4

KIT N.

Positions Included Posizioni incluse

N.pcs.

6

Ø 15		Ø1	8	
	LLO: SSE 1505 SSE 1509	MODEL - MODELLO: SSE 1403 - SSE 1411 SSE 1413		
T 215	KIT 214	KIT 216	KIT 204	
41 - 42 44	42- 44	40 - 41 - 42 43 - 44	42 - 44	
1	3	1	3	

Version / Versione B
For electric motors
Per motori elettrici
(50Hz)B14 - MEC 100 – 112

SSE 1403 - SSE 1411 SSE 1413 SSE 1502 - SSE 1505 SSE 1507 - SSE 1509

POS.	DESCRIPTION—DESCRIZIONE				
34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 68 69 71 72 73 75	Rosetta Ø 8 con collare – INOX Dado M 8 - SS Piedino - Optional Rosetta Ø 8 UNI1751 - Optional Vite M 8x16 UNI 5739 zincata - Optional Anello di fondo Ø 15 - INOX Anello di fondo Ø 18 - INOX	33244333333331111111114114			





CAREL S.p.A.

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600 e-mail: carel@carel.com - www.carel.com